제1장

컴퓨터 기초

컴퓨터의 구성을 살펴보고
컴퓨터를 켜고 종료하는 법,
키보드, 마우스 등 기본적인 장치를
사용하는 방법을 설명합니다.

컴퓨터 살펴보기

컴퓨터 앞면

참고 : ◆표는 선택사양이므로 제공되지 않거나 변경되어 제공될 수 있습니다.



CD 드라이브◆

리모컨 수신부

열어 보세요

전원 동작 표시등
파란색 : 컴퓨터가 켜진 상태

전원 버튼

동작 표시창
(14페이지 참고)

오디오(AUDIO) 조절 버튼
오디오 버튼을 이용하여 CD를 들을 경우에 사용합니다. (39페이지 참고)

오디오(AUDIO) 버튼
윈도우를 실행하지 않고 오디오 CD를 들을 수 있습니다.

메모리 스틱 슬롯



1394 장치 연결(4Pin)

USB 장치 연결

IR 출력 포트

마이크 연결

헤드폰 연결

음성 입력 단자
(PVR 카드용)

영상 입력 단자
(PVR 카드용)

S-VIDEO 입력 단자

컴퓨터 뒷면



마우스 연결 (PS/2 타입)

키보드 연결 (PS/2 타입)

직렬장치 연결

USB 장치 연결

스피커 연결(라인 출력)

마이크 연결

사운드 입력 장치 연결(라인 입력)

아날로그 모니터 연결

PVR 카드
1. 음성 입력 단자(좌.우)
2. 영상 입력 단자
3. TV 안테나 연결

프린터 연결

네트워크(LAN) 케이블 연결

디지털 사운드 출력 포트(S/PDIF)

TV 출력(S-VHS) 포트
TV를 연결하면 컴퓨터 화면을 TV로 볼 수 있습니다.
(69페이지 참조)

디지털(DVI) 모니터 연결

1394 장치 연결

전원 케이블 연결

키보드 구성

키보드는 정보를 입력하는 장치입니다.

참고 : 키보드는 파생 모델에 따라 모양이나 색상이 다르게 제공될 수 있습니다.

- **기능 키** 프로그램의 여러 기능을 실행합니다. 프로그램에 따라 다르게 사용됩니다.
- **부가 키** 커서를 페이지의 위 아래로, 또는 행의 처음과 마지막으로 이동합니다.
- **윈도우 키** 윈도우 시작 메뉴가 나타납니다.
- **어플리케이션 키** 현재 선택된 프로그램의 메뉴가 나타납니다. (Application 키)
- **방향 키** 커서를 상, 하, 좌, 우로 이동합니다.
- **숫자 키** Num Lock을 설정하면 숫자키로 사용할 수 있습니다.

특수 키

키보드의 상단에는 컴퓨터를 쉽게 사용하기 위한 특수 키가 제공됩니다.



참고 **메일 수신 표시 키는?**

전자 메일 프로그램인 Outlook Express를 설정해 두었을 때 사용 할 수 있습니다. 처음 키를 누르면 설정 마법사 창이 나타나므로 Outlook Express 도움말을 참조하여 설정하시기 바랍니다.

■ 절전 실행 키

대기 모드가 실행됩니다.

대기 모드가 실행되면 컴퓨터 앞면의 절전 동작 표시등이 오렌지색으로 표시됩니다.

다시 컴퓨터를 사용하려면 마우스의 버튼이나 키보드의 키를 누릅니다

■ 단축 키 설정방법

자주 사용하는 프로그램을 지정하여 간편하게 사용할 수 있는 키입니다.

-설정된 프로그램을 변경하려면

예) USER 1 키에 키보드 연습 프로그램인 **하얀손 두개** 프로그램으로 변경 방법

1. 작업표시줄의 **매직키보드 아이콘**( )을 두 번 클릭합니다.
2. 매직키보드 단축 키 목록에 **USER 1**을 지정하고 **실행 대상 찾기**를 클릭합니다.
3. 찾는 위치에서 변경할 프로그램을 지정하고 **열기**를 클릭합니다.

   프로그램 위치: C:\Program Files\Samsung\하얀손두개\하얀손.exe
4. **확인**을 클릭하면 프로그램이 변경됩니다.

마우스 사용하기

마우스는 화면에 나타나는 커서나 포인트를 이동하거나 조정하는 장치입니다.

참고 : 마우스의 모양과 색상은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



휠이 장착된 마우스는 선택사양이므로
휠 다이얼이 없는 마우스가 제공될 수도 있습니다.

마우스를 움직이면 화면에 나타난 포인트(화살표)가 같은 방향으로 움직입니다.



참고 : **포인트, 커서란?**
마우스의 위치를 나타내는 형태로서 개체를 이동할 때 나타나는 화살표 모양을 포인트라 하고 글자를 입력하는 위치를 나타나는 I 자 모양을 커서라고 합니다.

■ 마우스의 기능

기능	실행 방법		
포인트를 움직이려면		이동	마우스를 원하는 위치로 움직이면 포인트도 따라 움직입니다.
항목을 선택하려면		클릭	항목을 왼쪽 마우스 버튼을 한 번 눌렀다가 놓습니다.
프로그램을 시작하거나 파일 또는 폴더를 열려면		두 번 클릭	왼쪽 마우스 버튼을 빠르게 두 번 클릭합니다.
선택한 항목의 바로 가기 메뉴를 열려면		오른쪽 클릭	항목을 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
선택한 항목을 이동하려면		클릭/ 드래그	이동할 항목을 선택한 후 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태에서 이동할 위치로 끌어서(드래그) 놓습니다.
화면의 위 아래를 보려면		스크롤	휠 다이얼을 위로, 아래로 굴립니다.

참고 : **광 마우스 사용 시 주의사항**

광 마우스는 광 센서를 사용한 방식으로 반사된 빛을 이용하여 움직이게 되어 있습니다.
광 마우스 사용 시 다음 사항을 주의하시기 바랍니다.

- 먼지에 강해서 별도로 청소할 필요가 없으므로 분해하지 마시기 바랍니다.
- 거울, 유리, 창, 유리 테이블 등에서는 사용하실 수 없습니다.

리모컨 사용하기

리모컨은 Media Center와 매직리모컨 프로그램 이용 시 사용합니다.
리모컨으로 멀리 떨어진 위치에서도 Media Center를 시작하고, 영화를 보거나 TV를 볼 수 있으며, CD 곡 검색 또는 TV 채널, 가이드 검색 시 문자를 입력할 수 있습니다.

참고

- 리모컨은 컴퓨터 앞면 동작표시창의 리모컨 수신부를 향해 주시고, 약 3M 이내에서 사용하시기를 권장합니다.
  매직리모컨 프로그램 이용 시 리모컨 사용법은 매직리모컨 프로그램 도움말을 참조하세요.
  (33페이지 참고)



녹화 버튼

대기모드 버튼
대기모드 버튼을 누르면 컴퓨터가 대기모드로 전환되며, 한 번 더 누르면 컴퓨터가 다시 동작합니다.

재생조절 버튼
재생 조절 시 사용합니다.

시작 버튼
Media Center 시작화면이 나타납니다.

뒤로 버튼
이전 화면(메뉴)으로 이동 시

화살표 버튼
메뉴 이동 시 상하좌우로 이동할 수 있는 버튼입니다.

선택 버튼
선택한 메뉴를 실행하는 버튼입니다.
(마우스의 클릭에 해당됩니다.)

바로 가기 버튼
Media Center의 해당 메뉴로 이동합니다.

기타 버튼

숫자 버튼
한글, 영문, 숫자, 기호 입력 시

매직리모컨 관련 버튼

TV 관련 버튼

녹화 버튼		TV 방송을 녹화할 때 사용합니다.
TV 가이드 버튼		방송 프로그램 정보(Electronic Program Guide)를 보여줍니다.
TV 버튼		TV 화면이 나타납니다.
자세히 버튼		시청 중인 프로그램의 자세한 정보가 있을 경우 보여 줍니다.

기타 버튼

음량 버튼		소리 크기를 조절합니다.
음소거 버튼		소리를 나오지 않게 합니다.
DVD메뉴 버튼		DVD 비디오의 메뉴를 보여 줍니다.
채널/페이지/한영		TV 시청 시 채널 조절, 목록이 선택된 경우 페이지 이동, 검색 창에서 한글/영문/숫자, 기호 모드로 전환 시 사용합니다.

매직리모컨 관련 버튼 (※ 매직리모컨 프로그램 이용 시 사용합니다.)

문자 입력 버튼		이 버튼을 누르면 매직리모컨 창이 나타나며, 응용프로그램에 문자를 입력할 수 있습니다.
마우스 버튼		리모컨으로 마우스 포인터를 이동시킬 수 있게 합니다.
Enter 버튼		키보드의 Enter키 기능에 해당됩니다.
사용자 버튼		매직리모컨에서 사용자가 기능을 지정하여 사용할 수 있는 버튼입니다.

컴퓨터 켜고 끄기

컴퓨터를 켜려면

1. **설치 안내서**에 따라 컴퓨터와 주변장치(모니터, 키보드, 마우스 등)를 연결합니다.
2. **모니터**와 주변장치(프린터 등)를 켭니다.
3. 컴퓨터의 **전원 버튼**을 누르면 컴퓨터가 켜집니다.

만약 여러명의 사용자를 등록하였다면 시작 화면에서 **사용자 이름**을 클릭합니다.

참고 : 처음으로 컴퓨터를 켜면 Windows 등록 화면이 나타납니다.

■ 동작 표시창 알아보기



컴퓨터를 끄려면

1. 작업 표시줄의 시작 단추를 클릭한 후, **컴퓨터 끄기**를 클릭합니다.

2. 시스템 종료창에서 **끄기**를 클릭하면 컴퓨터가 종료됩니다.

만일 컴퓨터가 종료되지 않을때는 전원 버튼을 5초 정도 누르면 컴퓨터가 강제 종료됩니다.

주의 **컴퓨터를 강제로 종료하면**

컴퓨터 내부에 전기가 흐르는 중이므로 컴퓨터에 이상이 발생하여 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 또한 강제 종료를 한 후에 컴퓨터를 다시 켜면, 디스크 오류를 검사하는 디스크 검사가 실행될 수 있습니다.

컴퓨터를 사용 중에 전원 케이블이나 전화선 등을 분리하면 전기적인 충격에 의하여 컴퓨터가 손상될 수 있으므로 주의바랍니다.

주의 : **누전 차단기를 사용할 때**

누전 차단기(정격 30A/30mA ELB용)를 사용한다면 대략 컴퓨터를(모니터 포함) 12대까지 설치할 수 있으나 과도한 누설전류가 흐르면 누전 차단기가 작동하여 사용중인 데이터가 손실될 수 있습니다.
컴퓨터를 안전하게 사용하기 위해서는 30%의 여유를 확보하는 것이 좋으므로 한 대의 누전 차단기에는 최대 7대의 컴퓨터를 사용하기 바랍니다.

사용자 계정 등록 및 사용자 전환하기

한 대의 컴퓨터에 여러명의 사용자를 등록하여 자신만의 환경을 구축하여 사용할 수 있습니다. 사용자를 추가하고 전환하는 방법을 알아봅니다.

■ 사용자를 추가로 등록하려면

1. 시작 ▶ **제어판**을 클릭합니다.
2. **사용자 계정**을 클릭한 후, **새 계정 만들기**를 클릭합니다.
3. **이름**을 입력하고 **다음**을 클릭합니다.
4. **계정 유형**을 선택하고 **계정 만들기**를 클릭합니다. 새로운 사용자 계정이 만들어집니다.

■ 사용자를 전환하려면

1. 시작 ▶ **로그오프**를 클릭합니다.
2. **사용자 전환**을 클릭합니다.

3. 시작 화면에서 전환 할 **사용자 이름**을 클릭합니다.

제2장

컴퓨터 사용하기

컴퓨터 운영 체제인 윈도우 사용법과
플로피 드라이브, CD 드라이브의 사용 방법을 알아보고
이러한 장치를 이용한 응용 프로그램 사용법을 설명합니다.

윈도우 기초

윈도우는 컴퓨터를 운영하는 기본 프로그램(운영체제)으로서 컴퓨터를 잘 사용하려면 윈도우의 기능을 숙지하여야 합니다.

윈도우 XP 둘러보기

윈도우 XP의 기본적인 기능을 경험해 볼 수 있습니다.

시작 ▶ Windows XP 둘러보기를 클릭합니다.
또는 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 보조 프로그램 ▶ Windows XP 둘러보기를 클릭합니다.

원하는 항목을 클릭하면 Windows XP의 중요한 기능에 대한 소개를 볼 수 있습니다.



바탕화면 이해하기

바탕화면은 컴퓨터를 작업하는 공간을 말합니다. 바탕화면은 위쪽의 큰 작업공간과 아래의 작업 표시줄로 구성됩니다.



시작 단추	시작	시작 메뉴를 열 수 있습니다.
작업 표시줄		실행중인 프로그램이 표시되며 자주 사용하는 아이콘을 옮겨 놓을 수 있습니다.
바로 가기 아이콘		프로그램을 바로 사용할 수 있는 단축 아이콘입니다.
휴지통	휴지통	사용하지 않는 파일이나 폴더를 버리는 곳입니다.
입력 도구 모음	가漢	텍스트를 입력할 때 한글 / 영문 전환이나 다른 텍스트 서비스를 받을 수 있습니다.

시작 메뉴 이해하기

시작 메뉴에는 윈도우를 시작하는데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

시작 메뉴에서는 **프로그램 시작, 파일 열기, 제어판을 이용한 시스템 사용자 지정, 도움말 및 지원에서 도움말 얻기, 찾기를 클릭하여 컴퓨터 또는 인터넷에서 항목 검색 등**의 작업이 가능합니다.

내 컴퓨터		내 컴퓨터는 플로피 디스크, 하드 디스크, CD-ROM 드라이브 및 네트워크 드라이브의 내용을 표시합니다. 또한 파일 및 폴더를 검색하고 열 수 있습니다.
제어판		사용자가 컴퓨터 설정을 지정할 수 있습니다.
도움말 및 지원		윈도우 사용법과 문제해결 방법을 찾아볼 수 있습니다.
검색		파일이나 인터넷을 통한 정보를 검색할 수 있습니다.
실행		프로그램이나 문서 등을 실행할 수 있습니다.

창 이해하기

창은 컴퓨터 작업의 기본 요소입니다. 예를 들어 컴퓨터 하드 드라이브인 내 컴퓨터 창의 구성을 알아봅니다.

시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.



(드라이브 명칭은 선택사양에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.)

드라이브(로컬 디스크)를 두 번 클릭하면 내부에 보관중인 폴더와 파일 등을 볼 수 있습니다. 만일 내용물이 보이지 않을 경우에는 **폴더의 내용 표시**를 클릭합니다.

참고

▶ **드라이브란?** 정보를 읽어오거나 기록하는 기억 장치로서 폴더와 파일 등을 포함하고 있습니다.

▶ **폴더란?** 파일을 체계적으로 관리하기 위하여 사용하며, 하위 폴더와 파일 등을 보관하는 책장과 같은 의미입니다.

▶ **파일이란?** 프로그램 작업이 완료된 문서(여러가지 자료)로서 데이터라고도 합니다.

드라이브의 전체 구조를 보려면

도구 모음 바의 폴더 아이콘을 클릭하면 드라이브의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다. 빠른 작업 창으로 되돌아 가려면 다시 한번 클릭합니다.

도움말 및 지원 센터 안내

컴퓨터를 사용하면서 궁금한 사항이나 문제해결 도움말 정보를 찾아볼 수 있습니다.

시작 ▶ **도움말 및 지원**을 클릭합니다.



Media Center Edition 둘러보기	Media Center Edition의 특징과 엔터테인먼트 기능을 둘러볼 수 있습니다.
내 컴퓨터 진단하기	컴퓨터의 상태를 진단하고 문제를 해결할 수 있는 매직닥터가 실행됩니다.
바이러스 검사하기	바이러스 감염상태를 확인하고 복구할 수 있는 Norton Antivirus가 실행됩니다.
실시간 상담원 연결	인터넷에 연결되어 있으면 상담원과 실시간 채팅을 통해 문제를 해결할 수 있습니다.
삼성 컴퓨터 인터넷 존	삼성 컴퓨터의 정보를 제공하는 자이젠 홈페이지에 연결됩니다.

참고 : **Windows XP의 새로운 기능 > Windows XP 항목:PC 사용법 연습 내용 > 연습내용:PC 사용자 지정**을 클릭하면 윈도우의 자세한 사용법을 볼 수 있습니다.

문서 작업을 하려면

과제를 수행하거나 업무 보고를 하기 위해 문서를 작성하려면 전문 워드프로세서 프로그램이나 윈도우에 포함되어 있는 워드패드, 메모장을 이용합니다.
전문 워드프로세서로는 훈민정음, MS-Word 등이 있습니다. 워드패드를 이용하여 문서를 작성하는 방법을 알아봅니다.

■ 새 문서 작성하기

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **워드패드**를 클릭합니다.
2. 원하는 문서를 작성합니다. 워드패드에 대한 궁금한 점은 도움말을 참고바랍니다.



■ 문서 저장하기

1. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **저장**을 클릭합니다.
2. **저장 위치**를 클릭하여 파일을 저장할 폴더를 연 후, **파일 이름** 항목에 이름을 입력하고 **저장**을 클릭합니다.



■ 문서 열기

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **워드패드**를 클릭합니다.
2. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **열기**를 클릭합니다.
3. **찾는 위치**를 클릭하여 파일이 위치한 폴더를 엽니다.
4. 사용할 파일을 선택하고 **열기**를 클릭합니다. 파일이 열립니다.

■ 프린트하기

작성한 문서를 프린트하려면 컴퓨터에 프린터를 연결합니다. 프린터 연결 및 설정은 프린터 매뉴얼을 참고하기 바랍니다.

워드패드 문서를 프린트하려면

1. 프린터를 켜고 용지를 넣습니다.
2. 프린트할 워드패드 파일을 엽니다.
3. **파일**을 선택하고 **인쇄**를 클릭합니다.
4. 등록정보를 열어 선택사양을 조정한 후 **확인**을 클릭합니다.
5. 인쇄 창에서 **확인**을 클릭합니다. 문서가 프린트 됩니다.

CD 드라이브 사용하기

음악, 영화, 게임 CD 등을 이용하면 컴퓨터에서 다양한 멀티미디어 기능을 즐길 수 있습니다.

참고

- CD 드라이브는 선택사양으로 모델에 따라 DVD-ROM, CD-RW/DVD-ROM Combo, DVD-RW 드라이브 중 하나가 제공됩니다.
- **CD-RW/DVD-ROM Combo란?**
  CD-RW(CD 읽기와 쓰기 가능)기능과 DVD-ROM(DVD 읽기) 기능을 사용할 수 있는 장치입니다.
  CD에 데이터를 기록하려면 윈도우에 포함된 기능을 이용하거나(28페이지 참고) 별도 제공되는 기록용 소프트웨어(Samsung CD Writer)를 설치한 후 해당 설명서를 참고하여 사용하시기 바랍니다.
- **DVD-RW란?**
  CD-RW(CD 읽기와 쓰기 가능) 기능과 DVD-RW(DVD 읽기와 쓰기 가능) 기능을 사용할 수 있는 장치입니다.
  CD 혹은 DVD에 데이터를 기록하려면 별도 제공되는 기록용 소프트웨어(Samsung CD Writer)를 설치한 후 해당 설명서를 참고하여 사용하시기 바랍니다.

■ CD를 넣으려면

1. CD 드라이브 **열림 버튼**을 눌러 CD 받침대를 꺼냅니다. 또는 키보드의 **CD 드라이브 열림 버튼**을 누릅니다.

2. 인쇄된 라벨부분을 바깥쪽으로 잡고 CD 받침대에 걸쳐 놓습니다.



주의 : CD의 연주면(밑면)을 손으로 잡지마세요. 연주면에 이물질이 묻으면 CD가 정상적으로 동작하지 않으므로 CD 중간의 홈과 가장자리를 잡으세요.

3. CD 받침대를 살짝 밉니다. 또는 키보드의 **CD 드라이브 열림 버튼**을 누릅니다. CD 받침대가 닫힙니다.

참고 : **CD가 제대로 동작되지 않으면**
깨끗한 천을 사용하여 CD의 원을 따라 닦지 말고, 가운데 홈에서 바깥쪽으로 닦아 냅니다.



소리를 조절하려면

■ 키보드로 조절하려면

키보드의 볼륨 조절키로 소리 크기를 조절합니다.

■ 작업표시줄에서 조절하려면

1. 작업 표시줄의 볼륨 아이콘을 두 번 클릭합니다.

2. 원하는 항목의 볼륨을 조절합니다.



■ 제어판에서 조절하려면

1. 시작 ▶ **제어판**을 클릭한 후 **사운드, 음성 및 오디오 장치** 아이콘을 클릭합니다.
2. **사운드 및 오디오 장치** 아이콘을 클릭합니다.
3. 볼륨 탭에서 장치 볼륨의 막대 바로 소리 크기를 조절합니다.

CD에 데이터를 기록하려면

CD-RW 드라이브를 이용하면 빈 CD에 데이터를 복사하거나 오디오 CD를 만들 수 있습니다.

주의 : CD-RW 기능이 지원되는 드라이브에서만 가능합니다.

■ 데이터를 기록하려면

1. 빈 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **쓰기 가능한 CD 폴더 열기**를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다. 자동으로 CD 드라이브 창이 나타납니다.


CD 드라이브 (E:)
디스크를 삽입하거나 다음 형식의 파일을 가진 장치에 연결할 때 같은 동작을 실행할 수 있습니다.
빈 CD
원하는 작업을 선택하십시오.
쓰기 가능한 CD 폴더 열기
Windows 탐색기 사용
CD로 복사할 미디어 선택
Windows Media Player 사용
아무 작업 안 함
선택한 동작 항상 실행
확인
취소

3. 시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.

4. 복사할 **폴더** 또는 **파일**을 선택하여 CD 드라이브 창으로 끌어서(드래그) 놓습니다. CD 드라이브 창에서 **파일을 CD에 쓰기**를 클릭합니다.



5. CD 쓰기 마법사가 나타나면 **CD 이름**을 입력하고 **다음**을 클릭합니다. 데이터가 복사됩니다.

6. 복사가 완료되면 완료 메시지가 나타나며 CD 드라이브가 열립니다.

참고

CD 복사에 대한 자세한 설명을 보려면

시작 〉 도움말 및 지원을 클릭합니다. 검색란에 [CD 복사]를 입력한 후, 검색 단추를 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

오디오 CD를 만들려면

Windows Media Player를 실행하여 도움말을 클릭합니다. [Windows Media Player 사용 〉 CD 사용 〉 CD 만들기 〉 CD를 만들려면]을 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

메모리 스틱 슬롯 사용하기

메모리 스틱이란 플로피 디스켓과 같은 이동식 저장 장치로서 최근의 디지털 제품에 많이 사용되고 있습니다. 메모리 스틱을 지원하는 디지털 카메라, 개인 휴대폰 단말기(PDA) 등에 장착하여 대용량의 데이터를 쉽게 저장하고 이동할 수 있습니다.

주의 : 메모리 스틱은 필요한 용량을 결정하여 별도로 구입하셔야 합니다. (본 메모리 스틱 슬롯에서 사용 가능한 메모리 스틱은 4MB, 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB입니다. 단, 복사 방지 기술인 MAGIC GATE로 저장된 데이터는 재생할 수 없습니다.)

■ 메모리 스틱을 사용하려면

1. 메모리 스틱을 슬롯에 가볍게 밀어 넣습니다.



2. **내 컴퓨터**를 두 번 클릭하면 MemoryStick이 나타납니다.



3. 메모리 스틱을 뺄 때는 메모리 스틱의 끝부분을 한 번 누른 후 빼내면 됩니다.

주의 : 작업표시줄의 [하드웨어 안전하게 제거] 아이콘( )으로 USB MemoryStick Reader/Writer를 제거하지 마십시오.
이 항목을 제거하면 메모리 스틱 슬롯을 사용할 수 없습니다. 제거하였을 때 이 슬롯을 다시 사용하려면 컴퓨터를 재시동하면 됩니다. 재시동하면 작업표시줄에 이 아이콘( )이 다시 나타납니다.

■ 윈도우 XP에서 메모리 스틱을 포맷하려면

1. 내 컴퓨터 폴더에서 메모리 스틱 드라이브를 클릭하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
2. 메뉴에서 **포맷**을 선택합니다.
3. 포맷 옵션을 선택하고 **시작**을 누르면 포맷됩니다.

주의 : 메모리 스틱의 쓰기 방지 탭이 Lock인 상태에서는 포맷/쓰기/지우기가 되지 않습니다.

AV 네트워크 매니저 사용하기

AV 네트워크 매니저란 삼성컴퓨터에 연결된 디지털 AV 장치와 네트워크 장치들에 대한 정보를 제공하는 프로그램입니다.

AV 네트워크 매니저를 사용하면

- Digital AV 장치와 네트워크 장치들의 상태를 파악할 수 있습니다.
  단, 일부 USB/1394용 장치들은 지원하지 않습니다.
- Digital AV 장치와 네트워크 장치들과 관련된 프로그램을 실행할 수 있습니다.

■ AV 네트워크 매니저를 실행하려면

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ AV Network Manager ▶ AV Network Manager를 클릭합니다.

선택한 장치를 대표하는 이미지와 기본 정보를 보여줍니다.

선택한 장치의 관련 프로그램을 실행 시킬 수 있습니다.

선택한 장치의 상세정보를 보여줍니다.

참고 : 디지털 카메라 등 몇몇 제품을 연결하면 디지털 AV 네트워크 매니저 프로그램에 등록하는 화면이 나타날 수 있습니다.

등록 화면이 나타나면 해당 장치를 선택한 후 등록을 클릭합니다.



매직리모컨 프로그램 사용하기

매직리모컨은 리모컨을 이용하여 **마우스 포인터를 이동**시켜 응용 프로그램을 실행하거나, 실행된 프로그램에 **문자를 입력**할 수 있는 프로그램입니다.
예를 들면 리모컨으로 인터넷 익스플로러 프로그램을 실행하고, 주소 표시줄 또는 검색란에 문자를 입력할 수 있습니다.

주의 : 문자 입력 시 매직리모컨 프로그램과 키보드를 함께 사용할 수 없습니다.

■ 매직리모컨 프로그램 창을 띄우려면

1. 리모컨의 버튼을 누르면 매직리모컨 창이 나타납니다.


매직리모컨
Remote Control
Caps Lock
한 글
지우기
확 인
입력한 문자가 나타납니다.
켜져 있으면 리모컨으로 마우스 포인터를 이동시킬 수 있습니다.
문자 입력 모드 표시 (한/영/숫자, 기호)
응용 프로그램과 매직리모컨의 문자입력 모드가 다를 경우 사용합니다.
우측 마우스 그림이 켜져 있으면 리모컨의 화살표버튼으로 입력할 문자를 선택할 수 있습니다.

2. 매직리모컨 창을 닫으려면 버튼을 다시 누릅니다.

■ 리모컨으로 마우스 포인터를 이동시키려면

1. 리모컨의 **버튼**을 누릅니다. 매직리모컨 창이 나타납니다.
2. 리모컨의 **버튼**을 눌러 매직리모컨 창의 **마우스 그림**이 켜지도록 합니다.
3. 이제 리모컨으로 마우스 포인터를 이동시킬 수 있습니다.

   리모컨의 **화살표버튼**( )으로 마우스 포인터를 이동시킨 후 **선택버튼**을 두 번 누르면 선택된 항목이 실행됩니다.

예를 들어 인터넷 익스플로러를 실행시키려면

1) 리모컨의 **화살표버튼**( )을 눌러 마우스 포인터를 바탕화면의 인터넷 익스플로러 항목으로 이동시킵니다.

2) 리모컨의 **선택버튼**을 두 번 누르면 인터넷 익스플로러가 실행됩니다.

■ 리모컨으로 문자를 입력하려면

매직리모컨 프로그램을 이용하여 응용 프로그램에 문자를 입력하는 방법입니다.
여기서는 인터넷 익스플로러에 '자이젠'을 입력하는 방법을 예로 설명합니다.

1. 리모컨의 버튼을 누릅니다. 매직리모컨 창이 나타납니다.
2. 리모컨의 버튼을 눌러 매직리모컨 창의 마우스 그림이 켜지도록 합니다.
3. 리모컨의 화살표버튼으로 마우스 포인터를 이동시켜 인터넷 익스플로러를 실행합니다.
4. 리모컨의 **채널/페이지/한영** 버튼 (채널 페이지 한영)을 눌러 입력 모드를 선택합니다.
   한글을 입력하려면 버튼을 눌러 매직리모컨 창에 한글이 나타나도록 합니다.
5. 리모컨의 화살표 버튼으로 마우스 커서를 입력하려는 위치로 이동한 후, **숫자버튼**을 이용하여 문자를 입력합니다.

   예를 들어 '자이젠'을 입력하려면

   1) (9)를 1회 누른 후, (1)을 1회 누르고 (2)를 1회 누릅니다. (자)

   2) (0)을 1회 누른 후, (1)을 1회 누릅니다. (이)

   3) (9)를 1회 누른 후, (2)를 1회 누르고 (1)을 2회 누른 후, (5)를 1회 누릅니다. (젠)

   매직리모컨 창과 인터넷 익스플로러 주소 표시줄에 '자이젠'이 나타납니다.

참고

- 문자를 잘못 입력하였을 때는

버튼을 누르면 한 글자씩 지워집니다.
- 매직리모컨 창에 한글을 입력하였는데 응용 프로그램에 영문이 나타날 경우

버튼을 눌러 마우스 그림을 끈 후, 리모컨의 화살표버튼을 이용하여

로 이동하여 선택버튼을 누르면 매직리모컨 창의 문자 입력모드와 응용 프로그램의 문자 입력 모드가 맞추어집니다.
매직리모컨 창에

모드로 되어 있으면

도 한글모드로 맞추어집니다.

- 리모컨의 숫자버튼 대신에 화살표버튼으로 문자를 입력하려면
  1.
버튼을 눌러 마우스 그림이 꺼지도록 합니다.
  2. 리모컨의 화살표버튼으로 매직리모컨 창에서 원하는 문자로 이동하여 **선택버튼**을 누르면 문자가 입력됩니다.

- 한글 입력 방법
  한글 입력은 천지인 입력방법으로 자음은 숫자버튼 아래에 있는 문자가 나타날 때까지 누릅니다. 모음은 숫자 1, 2, 3버튼을 이용하여 조합합니다.
  자세한 입력방법은 시작 〉 모든 프로그램 〉 삼성 SW 모음 〉 매직리모컨 〉 매직리모컨 도움말을 클릭하여 매직리모컨 사용법을 참고합니다.

주의

- 리모컨의
,
, Enter, 사용자 버튼이 동작하지 않을 경우
  작업표시줄에
,
아이콘이 있는지 확인하세요. 위 버튼은 매직리모컨(
)과 매직키보드 (
)프로그램이 실행되어 있어야만 동작합니다. 실행되어 있지 않을 경우 삼성 SW 모음 폴더에 있는 매직키보드와 매직리모컨 프로그램을 실행하여 작업표시줄에
,
아이콘이 나타나도록 합니다.

제3장

http://www.zaigen.co.kr

멀티미디어 사용하기

미디어 파일을 재생하는 방법과 각종
멀티미디어 응용 프로그램에 대해 알아봅니다.

오디오 CD를 재생하려면

1. 오디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. 재생을 원하는 **프로그램**을 선택한 후, **확인**을 클릭하면 음악이 재생됩니다.
   (**Media Center**와 **Windows Media Player, Samsung AVStation**으로 재생할 수 있습니다.)

참고

Media Center와 Windows Media Player 프로그램은 처음 실행 시에는 설정화면이 나타납니다. 화면 안내를 따라 설정을 마친 후 사용하시기 바랍니다.

선택한 동작 항상 실행을 선택하면 오디오 CD를 넣을 때마다 선택한 프로그램이 자동으로 동작되어 음악이 재생됩니다.

컴퓨터를 켜지 않고 오디오 CD를 들으려면

컴퓨터를 켜지 않고도 컴퓨터 앞면의 오디오(AUDIO) 버튼을 이용하여 오디오 CD를 들을 수 있습니다.

주의 : 오디오(AUDIO) 버튼 사용 중에는 전원 버튼이 동작되지 않습니다.
오디오(AUDIO) 버튼과 오디오(AUDIO) 조절 버튼만 사용할 수 있습니다.

1. **컴퓨터가 꺼진 상태**에서 앞면의 **오디오(AUDIO) 버튼**을 누릅니다.



잠시 후 컴퓨터의 전원 표시등이 켜집니다.

2. CD 드라이브의 **열림 버튼**을 누른 후 오디오 CD를 넣습니다.
3. CD 드라이브를 살짝 밀면 드라이브가 닫힙니다. 음악이 재생됩니다.
4. 사용이 끝난 후에는 **오디오(AUDIO) 버튼**을 눌러 종료합니다.

주의 : 헤드폰 이용시
오디오 기능 사용 시 스피커와 헤드폰을 함께 연결하면 스피커와 헤드폰 두 곳으로 소리가 나옵니다. 헤드폰 이용 시에는 가능한 스피커를 분리하고 사용하시기 바랍니다.

비디오 CD를 감상하려면

1. 비디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **Video CD** 창이 나타나면 **MPEGAV** 폴더를 두 번 클릭합니다.
3. **DAT** 파일을 두 번 클릭합니다.
4. **주의** 창이 나타나면 **연결 프로그램** 단추를 클릭합니다.
5. **Windows** 창이 나타나면 **목록에서 프로그램 선택**을 지정하고 **확인**을 클릭합니다.
6. **Media Center** 또는 **Windows Media Player**를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다.
   영화가 상영됩니다.

참고

- Media Center와 Windows Media Player 프로그램은 처음 실행 시에는 설정화면이 나타납니다. 화면 안내를 따라 설정을 마친 후 사용하시기 바랍니다.
- Media Center를 선택한 경우 자동으로 영화가 상영되지 않으면 Media Center 시작화면 'DVD 재생' 메뉴로 이동하면 영화가 상영됩니다.

DVD 비디오를 보려면

DVD 비디오를 볼 수 있는 프로그램에는 Media Center와 SAMSUNG DVD, Samsung AVStation 등이 있습니다.

참고 : DVD 비디오는 DVD-ROM, CD-RW/DVD-ROM Combo, DVD-RW 드라이브에서만 동작합니다.

1. DVD 비디오를 DVD 드라이브에 넣습니다.
2. 재생을 원하는 **프로그램**을 선택한 후, **확인**을 클릭합니다.
   (**Media Center** 또는 **SAMSUNG DVD, Samsung AVStation**으로 재생할 수 있습니다.)

Media Center 사용을 선택하면 잠시 후 자동으로 DVD 비디오가 재생됩니다. 리모컨의 DVD 메뉴, 재생조절 버튼으로 조절할 수 있습니다.

■ SAMSUNG DVD 프로그램을 이용할 경우

1. DVD 비디오를 DVD 드라이브에 넣습니다.
2. **SAMSUNG DVD 사용**을 선택하고 **확인**을 누릅니다.
3. **프로그램 제어판**과 **DVD 창**이 나타납니다.
   프로그램 제어판에서 **재생 단추**를 누르면 DVD 비디오가 재생됩니다.

DVD 창
DVD 영상을 볼 수 있습니다.

홈 시어터를 즐기려면 (S/PDIF 포트)

이 컴퓨터는 홈 시어터의 기본인 5.1채널 디지털 출력 기능과 DVD 드라이브를 지원하므로 입체 음향과 실감나는 영상을 구현할 수 있습니다.

참고 : 홈 시어터란?

홈 시어터 시스템(Home Theather System)은 TV, DVD, 5.1채널 스피커, 디지털 앰프로 구성된 고화질 영상(MPGE2)과 방향성 있는 입체음향(돌비 5.1 또는 DTS)을 제공하는 시스템입니다. 따라서 극장에서나 즐길 수 있는 생생한 현장감을 일반 가정에서도 즐기실 수 있습니다.

홈 시어터를 즐기려면 다음과 같은 환경이 필요합니다.

- 5.1 채널 스피커(앰프 포함)와 연결케이블 (별도 구입 품목)
- DVD 드라이브와 프로그램
- TV 출력 포트 (TV로 볼 경우)

■ 1단계. 홈 시어터 연결하기

1. 컴퓨터 뒷면의 디지털 사운드 출력 포트(S/PDIF)에 5.1채널 케이블을 연결합니다.
2. 5.1 채널 케이블에 5.1 채널 앰프(또는 스피커)를 연결합니다.
   자세한 사용방법은 5.1채널 스피커 사용설명서를 참고하십시오.



참고

TV로 보려면 69페이지를 참고하여 TV를 연결합니다.

■ 2단계. S/PDIF 사용 설정하기

컴퓨터의 사운드를 S/PDIF 사운드로 설정하여야 합니다.

1. 시작 ▶ **제어판** ▶ **사운드, 음성 및 오디오 장치** ▶ **사운드 및 오디오 장치** 아이콘을 클릭합니다.
2. **오디오 탭**에서 소리재생 항목의 **볼륨**을 클릭합니다.
3. **옵션** 메뉴에서 **고급 컨트롤**을 선택합니다.

4. **볼륨 컨트롤** 창에서 **고급** 단추를 클릭합니다.
5. **기타 컨트롤** 항목의 **'1 Enable SPDIF'**를 선택한 후 **닫기**를 클릭합니다.



S/PDIF 사운드로 설정되었습니다.

■ 3단계. DVD 프로그램 설정하기

5.1 채널 스피커를 이용하여 DVD 타이틀을 보려면 DVD 프로그램에서 'S/PDIF 사용'으로 설정해 주어야 합니다. 여기서는 SAMSUNG DVD 프로그램으로 볼 경우를 기준으로 설명합니다. Media Center로 DVD를 볼 때는 별도 제공되는 Media Center 퀵 가이드를 참고하십시오.

1. SAMSUNG DVD 프로그램을 실행한 후 **설정** 단추를 클릭합니다.

2. 오디오 탭에서 오디오 출력 항목의 값을 **'S/PDIF 사용'**으로 변경한 후 **확인**을 클릭합니다.



주의

SAMSUNG DVD 프로그램에서 'S/PDIF 사용'으로 설정하면 헤드폰 단자로는 소리가 나오지 않습니다. 스피커로만 소리를 들을 수 있습니다.

이제 DVD 타이틀을 이용하여 홈 시어터를 즐길 수 있습니다.

참고

- 5.1 채널 스피커의 소리조절은 디지털 앰프에 있는 조절 다이얼로 조절하세요. (스피커 설명서 참조)
- 5.1 채널 지원용으로 제작된 DVD/CD 타이틀만이 5.1 채널 스피커를 통해서 즐길 수 있습니다.
- DVD 타이틀 종류에 따라 DVD 타이틀 자체 메뉴에서 오디오 설정을 변경해야 5.1 채널 사운드를 들을 수 있는 경우도 있습니다.

TV나 비디오를 보려면

PVR 카드가 장착되어 있으면 TV 영상이나 비디오 영상을 수신하여 볼 수 있으며 영상을 녹화할 수 있습니다.
TV나 비디오를 볼 수 있는 프로그램에는 Media Center와 Samsung PVR(Personal Video Recorder)이 있습니다. 여기서는 Samsung PVR 프로그램을 이용하는 방법을 설명합니다.

참고 Media Center를 이용하여 TV를 보는 방법은 Media Center 퀵 가이드에 설명되어 있습니다.

PVR 카드란?
PVR(Personal Video Recorder) 카드는 하드디스크에 정보를 기록하고 재생하는 개인용 디지털 비디오 녹화기기를 말합니다.

■ TV 방송을 보려면

1. 컴퓨터 뒷면의 안테나 입력단자에 TV 안테나 케이블을 연결합니다.



2. 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ MauiTV ▶ Samsung PVR을 클릭합니다.

3. Samsung PVR 프로그램이 나타납니다.

   입력신호에서 **TV**를 선택하고(①) **모드**에서 **(캡쳐모드)**를 클릭(②)하면, TV 방송이 나타납니다.



참고

TV를 녹화하려면

TV 시청 시 녹화 단추를 누르면 녹화됩니다.
녹화 단추는 재생 단추가 노란색으로 변경되어 나타나며, 녹화 중일 때는 빨간색으로 바뀝니다.

녹화된 TV 방송을 보려면

열기 단추( )를 눌러 C:\Program Files\Emuzed\Samsung PVR\Movies 폴더에서 녹화된 파일을 찾아 열면 재생됩니다. 저장 폴더를 변경한 경우에는 변경한 폴더에서 찾습니다.

비디오를 보려면

1. 영상/음성 케이블을 이용하여 비디오의 영상, 음성 출력 단자와 컴퓨터 앞면 또는 뒷면의 영상, 음성 입력 단자를 연결합니다.
2. 시작 〉 모든 프로그램 〉 MauiTV 〉 Samsung PVR을 클릭합니다.
3. 입력신호에서 아래 3가지 중 해당 항목을 선택한 후, (캡쳐 모드)를 클릭하면 재생됩니다.

   S-Video : 컴퓨터 앞면의 S-Video, 음성 입력 단자에 연결한 경우
   Comp : 컴퓨터 앞면의 영상,음성 입력 단자에 연결한 경우
   Comp 2 : 컴퓨터 뒷면의 영상, 음성 입력 단자에 연결한 경우

삼성 PVR 프로그램의 자세한 사용법을 보려면 시작 〉 모든 프로그램 〉 MauiTV 〉 Samsung PVR Help를 클릭하거나 ? 단추를 클릭합니다.

기타 멀티미디어 프로그램 알아보기

Windows Media Player 알아보기

Window Media Player는 오디오와 비디오 파일을 재생하고 구성할 수 있는 프로그램입니다.

시작 ▶ Windows Media Player를 클릭합니다.
또는 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 보조 프로그램 ▶ 엔터테인먼트 ▶ Windows Media Player를 클릭합니다.

처음 실행하면 설정화면이 나타나므로 화면 안내를 따라 설정합니다.
설정을 마치면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

참고 : **Windows Media Player 둘러보기**

Windows Media Player를 실행한 후 도움말 〉 도움말 항목 〉 Windows Media Player 둘러보기를 클릭하면 사용 방법 설명을 직접 볼 수 있습니다.

Samsung AVStation 알아보기

AVStation은 여러 가지 미디어 플레이어, 동영상 편집기, 파일 관리기 등의 다양한 기능을 포함하고 있는 멀티미디어 프로그램으로, AVStation Player와 AVStation Editor, AVStation Quickstart로 구성되어 있습니다.

작업표시줄의 오른쪽에 있는 AV 아이콘( )에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 원하는 항목을 실행합니다.

▶ AVStation Quickstart

AVStation에서 실행할 수 있는 기능을 보여 줍니다. 원하는 기능을 클릭하면 AVStation Player 또는 AVStation Editor가 실행됩니다.

자세한 사용법을 볼 수 있습니다.

▶ AVStation Player

오디오 CD, DVD 타이틀, PC 카메라, 동영상 파일을 재생할 수 있으며, AVStation Library 메뉴를 이용하여 CD를 굽거나 파일을 변환할 수 있습니다.



▶ AVStation Editor

디지털 카메라 또는 캠코더의 영상을 컴퓨터로 다운받아 동영상을 손쉽게 편집할 수 있습니다.



제4장

http://www.zaigen.co.kr

인터넷 여행하기

정보의 바다인 인터넷에 접속하는 방법과
전자우편(E-mail) 사용법에 대해 알아봅니다.

인터넷 소개

인터넷이란 전 세계의 컴퓨터를 연결하는 네트워크를 말합니다.
인터넷에 접속하면 많은 유용한 정보를 공유할 수 있으며, 전자 메일(E-mail)을 주고 받을 수 있습니다.



■ 인터넷을 하기 위해서는

▶ **첫 째, 네트워크에 필요한 카드가 장착되어 있어야 합니다.**

네트워크를 할 수 있는 카드로는 전화를 이용하는 **모뎀 카드**와 고속으로 네트워크를 할 수 있는 **네트워크(LAN) 카드**가 있습니다.

참고 : 본 컴퓨터에는 무선 네트워크(LAN) 장치가 선택사양으로 제공됩니다.

▶ **둘 째, 인터넷 서비스 공급자(ISP)에 서비스 신청을 하여야 합니다.**

모뎀 카드를 이용할 경우에는 **PC 통신 사업자**나 **인터넷 서비스 공급자**에 등록하여 서비스를 받을 수 있습니다.

가정에서 **네트워크(LAN) 카드**를 이용할 경우에는 **고속 통신망 서비스 사업자**(한국 통신, 하나로 통신 등)에 등록하여 서비스를 받을 수 있습니다.

▶ **셋 째, 인터넷 접속 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.**

참고 : 본 컴퓨터에는 Internet Explorer 프로그램이 설치되어 있습니다.

네트워크 설정하기

네트워크를 사용하려면 사용자의 환경에 맞는 네트워크 설정이 필요합니다.

참고 : 네트워크를 구성하려면 컴퓨터에 네트워크 카드가 장착되고 네트워크 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 이 컴퓨터에는 내장용 네트워크(LAN) 장치가 제공됩니다. 초고속 통신망을 사용하는 경우에는 가입한 고속 통신망 사업자로 부터 필요한 장치와 네트워크 설정 안내를 제공 받으시기 바랍니다.

1. 시작 ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 클릭하여, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 **속성**을 클릭합니다.

참고 : **로컬 영역 연결**을 두 번 클릭하면 로컬 영역 연결 창이 나타날 수도 있습니다. 이럴 때는 로컬 영역 연결 창에서 **속성** 단추를 클릭하면 아래 2번 화면이 나타납니다.

2. **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 **속성** 단추를 클릭합니다.



설치 단추
네트워크 구성 요소를 추가하려면

인터넷 프로토콜(TCP/IP)
속성 단추

참고 : 네트워크 구성 요소를 추가하려면 위 그림에서 설치 단추를 클릭합니다.



3. IP를 설정할 경우, **다음 IP 주소 사용** 항목을 선택하여 IP 주소와 DNS 서버 주소를 입력하고 **확인**을 클릭하면 설정이 완료됩니다.

   단, **DHCP(자동 설정)**를 사용할 경우에는 **자동으로 IP주소 받기** 항목을 선택한 후, **확인**을 클릭하면 설정이 완료됩니다.



자동 IP와 고정 IP를 동시에 사용하려면

자동으로 IP를 할당하는 네트워크 환경(DHCP)과 고정 IP를 사용하는 네트워크 환경, 양쪽을 이동하면서 네트워크하는 경우에는, 대체구성을 이용하여 자동 IP와 고정 IP를 동시에 설정해 놓으면 매번 IP를 변경할 필요가 없이 바로 네트워크에 접속할 수 있습니다.

주의 : 이 기능은 윈도우 XP에서만 가능합니다.

1. 시작 ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 클릭하여, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 **속성**을 클릭합니다.

2. **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 **속성** 단추를 클릭합니다.

3. **대체구성** 탭을 클릭하고 **사용자 구성** 항목을 선택하여 주소를 입력합니다.
(IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 기본 설정 DNS 서버, 보조 DNS 서버, 기본 설정 WINS 서버, 보조 WINS 서버 주소를 입력합니다.)


인터넷 프로토콜(TCP/IP) 등록 정보
일반
대체 구성
이 컴퓨터가 두 개 이상의 네트워크에서 사용되면, 대체 IP 설정을 입력하십시오.
자동 개인 IP 주소(T)
사용자 구성(S)
IP 주소(I):
123 . 123 . 123 . 10
서브넷 마스크(U):
255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이(D):
123 . 123 . 123 . 1
기본 설정 DNS 서버(P):
123 . 123 . 123 . 2
보조 DNS 서버(A):
123 . 123 . 123 . 3
기본 설정 WINS 서버(W):
123 . 123 . 123 . 4
보조 WINS 서버(N):
123 . 123 . 123 . 5
확인
취소

4. 입력이 완료되면 **확인** 단추를 클릭합니다.
이제 자동 IP(DHCP)와 고정 IP, 양쪽 환경에서 사용할 수 있습니다.

인터넷 활용하기

삼성컴퓨터 제품에 관한 자료 및 기타 유용한 정보를 제공 받을 수 있는 자이젠 홈페이지를 사용하는 방법을 알아봅니다.

■ 자이젠 홈페이지 접속하기

1. 시작 ▶ **자이젠 홈페이지**를 클릭합니다.
2. 처음으로 접속하면 자이젠 고객 등록 화면이 나타납니다.
   만약 연결되지 않으면 주소 표시줄에 **http://www.zaigen.co.kr**을 입력합니다.

   다음에 접속을 하면 곧 바로 자이젠 메인 화면이 나타납니다.
3. 고객 등록을 마치면 자이젠 메인 화면이 나타납니다.
   메인 화면은 수시로 변경됩니다.
4. 로그인 란에 **등록한 ID**와 **비밀번호**를 입력하면 자이젠 프리미엄 서비스를 사용하실 수 있습니다.

전자 우편(E-mail) 사용하기

자이젠 홈페이지에서 E-mail을 사용하는 방법을 알아봅니다.

참고 : **자신의 E-mail 주소 알기**
E-mail을 사용하기 위해서는 자신의 주소가 있어야 합니다. 자이젠에 회원 등록을 하였다면 자신의 자이젠 아이디에 @zaigen.co.kr을 붙이면 자신의 E-mail 주소입니다.

■ E-mail을 보내려면

1. 자이젠에 접속하여 로그인 란에 등록한 **ID**와 **비밀번호**를 입력한 후 **로그인**을 클릭합니다.
2. Myzone의 **E-mail**을 클릭합니다.
3. My E-mail 메뉴에서 **편지 쓰기**를 클릭합니다.



4. 편지 쓰기 창에서 받는 사람의 **주소**를 입력하고 **제목**과 **내용**을 입력합니다.

   참고 : **파일을 첨부하려면**
   첨부할 파일 갯수를 입력하고 첨부를 클릭합니다. 찾아보기를 클릭한 후 첨부할 파일을 지정합니다.

5. 편지 작성이 완료되면 **발송**을 클릭합니다.

■ 수신된 E-mail을 보려면

1. 자이젠에 접속하여 로그인 란에 등록한 **ID**와 **비밀번호**를 입력한 후 **로그인**을 클릭합니다.
2. Myzone의 **E-mail**을 클릭합니다.
3. My E-mail 메뉴에서 **편지읽기**를 클릭합니다.
4. 수신된 편지의 제목을 클릭합니다. 편지 내용을 볼 수 있습니다.

제5장

컴퓨터 관리하기

컴퓨터의 하드 드라이브를 관리하는 방법과
환경 설정 유틸리티인 셋업의 사용법과
시스템의 몇 가지 기능을 자신에게 맞게
조정하는 법을 알아봅니다.

하드 드라이브 최적화 및 관리하기

윈도우에는 하드디스크에 저장된 데이터를 최적의 상태로 유지시켜 주는 유틸리티가 제공됩니다.

■ 하드디스크 오류 검사

파일과 폴더 및 하드디스크 표면의 오류를 점검한 다음 손상된 영역을 수정할 수 있습니다.

1. 시작 ▶ **내 컴퓨터**를 클릭합니다.
2. 검사할 하드 드라이브를 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하여 나타난 메뉴에서 **속성**을 클릭합니다.
3. **도구** 탭을 선택하여 **지금 검사** 단추를 클릭합니다.



지금 검사를 클릭합니다.

4. 디스크 검사 옵션을 선택하고 **시작**을 클릭합니다. 디스크 검사가 실행됩니다.

참고 : 컴퓨터를 매일 사용한다면 일주일에 한번씩, 가끔 사용한다면 한 달에 한번씩 디스크 검사를 하는 것이 좋습니다.

■ 하드디스크 조각 모음

하드 디스크의 파일 공간과 사용되지 않은 공간을 다시 정렬하여 프로그램을 더욱 빨리 실행할 수 있습니다.

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **시스템 도구** ▶ **디스크 조각 모음**을 클릭합니다.
2. 조각 모음을 실행할 드라이브를 선택하고 **조각모음**을 클릭합니다. 조각 모음이 실행됩니다.

디스크 조각 모음
파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)
볼륨 세션 상태 파일 시스템 용량 사용 가능한 공간 남은 공간 비율
(C:) FAT32 37.99 GB 35.21 GB 92 %
조각 모음 전에 계산한 디스크 용량:
조각 모음 후에 계산한 디스크 용량:
분석 조각 모음 일시 중지 중지 보고서 보기
조각난 파일 인접한 파일 이동할 수 없는 파일 사용 가능한 공간
조각 모음을 실행할 드라이브를 선택합니다.

참고 : 네트워크에 연결중이면 디스크 조각 모음을 실행하기 전에 로그 오프를 하여 주십시오.

■ 하드디스크 공간 확보

디스크 정리를 실행하여 하드 디스크의 공간을 확보할 수 있습니다.

디스크 정리는 드라이브를 검색한 다음 안전하게 삭제할 수 있는 임시 파일, 임시 인터넷 파일, 불필요한 프로그램 파일의 목록을 표시합니다.

1. 시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **시스템 도구** ▶ **디스크 정리**를 클릭합니다.

2. 삭제할 파일들을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.


디스크 정리: (C:)
디스크 정리
기타 옵션
디스크 정리를 사용하여 (C:)에서 1,293KB까지의 공간을 비울 수 있습니다.
삭제할 파일(F):
다운로드한 프로그램 파일 0KB
임시 인터넷 파일 1,249KB
오프라인 웹 페이지 13KB
휴지통 0KB
임시 파일 0KB
확장될 디스크 공간의 총 합계: 1,249KB
설명
다운로드한 프로그램 파일이란 웹 페이지를 열어 볼 때 인터넷에서 자동으로 다운로드한 ActiveX 컨트롤 및 Java 애플릿입니다. 이 파일들은 Downloaded Program Files 폴더에 임시 저장됩니다.
파일 보기(V)
확인
취소

삭제할 파일들을 선택합니다.

3. 디스크 정리 창에서 **예**를 클릭합니다. 디스크 정리가 실행됩니다.

■ 시스템 복원

시스템에 문제를 일으키는 변경 사항을 취소하고 시스템을 이전의 설정 및 성능으로 복원할 수 있는 기능입니다.

시작 ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ **시스템 도구** ▶ **시스템 복원**을 클릭한 뒤 수행할 작업을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.


System Restore
시스템 복원 시작
도움말
시스템에 해를 끼칠 수 있는 변경 사항을 시스템 복원을 사용하여 취소하고 시스템의 설정 및 성능을 복원할 수 있습니다. 시스템 복원은 저장한 문서, 전자 메일, 웹에서 열어본 페이지 목록, 즐겨찾기 목록 등 최근에 작업한 내용을 손상시키지 않고 이전 지점(일명 복원 지점)으로 시스템을 되돌립니다.
시스템 복원으로 인해 변경된 내용이 모두 원래대로 되돌아갑니다.
시스템에서 시스템 검사점이라는 복원 지점이 자동으로 만들어지지만 시스템 복원을 사용하여 복원 지점을 만들 수도 있습니다. 시스템 복원은 새 프로그램을 설치하거나 레지스트리를 변경하는 등 시스템을 많이 변경해야 할 경우에 유용합니다.
시스템 복원 설정
계속하려면 옵션을 선택하고 [다음]을 클릭하십시오.
시작하려면 수행할 작업을 선택하십시오:
이전 시점으로 내 컴퓨터 복원(R)
복원 지점 만들기(e)
다음(N) >
취소(C)

작업 항목을 선택합니다.

참고 : 시스템 복원에 대한 자세한 설명은 도움말 및 지원을 참조하세요.

바이러스로부터 보호하려면

바이러스는 컴퓨터의 파일과 정보를 손상시키는 프로그램으로서 인터넷이나 다른 사용자의 컴퓨터를 통하여 감염됩니다.
바이러스 퇴치 프로그램으로는 Norton AntiVirus를 사용할 수 있습니다.

■ 바이러스 검사하기

1. 시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ Norton AntiVirus ▶ Norton AntiVirus 2002를 클릭합니다.

> 참고 : **처음으로 Norton AntiVirus를 실행하면**
> Norton AntiVirus 설정을 위한 화면이 나타납니다. 설정 완료 후, 네트워크에 연결되어 있으면 최신버전으로 Live Update를 할 수 있으며, 업데이트가 끝나면 자동으로 바이러스 검사가 시작됩니다. 검사를 중지하려면 검사 중지를 클릭합니다.

2. 좌측 메뉴에서 **바이러스 검사**를 클릭합니다.
3. 검사할 대상을 두 번 클릭합니다.



검사할 항목을 두 번 클릭합니다.

4. 바이러스가 발견되면 **복구 마법사**의 지시에 따라 바이러스를 제거합니다.

> 참고 : **새로운 바이러스에 대처하려면**
> 인터넷을 통하여 Norton AntiVirus를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.
> 통신에 연결한 후 LiveUpdate를 클릭하면 자동으로 Norton AntiVirus 홈페이지로 연결되어 최신 버전으로 업데이트 됩니다.

전원 관리하기

전원 옵션을 사용하면 컴퓨터를 사용하지 않을 때에 절전 모드로 전환하거나 컴퓨터 구성 요소를 미리 설정한 시간에 끔으로써 전원 소모를 줄일 수 있습니다.

■ 절전 시간 지정하기

모니터와 하드디스크 끄기, 컴퓨터 대기 모드 및 최대 절전 모드를 지정할 수 있습니다.

1. 시작 ▶ **제어판**을 클릭합니다.
2. **성능 및 유지 관리** ▶ **전원 옵션**을 클릭합니다.
3. 원하는 항목의 시간을 설정한 후, **확인**을 클릭합니다.



참고

대기 모드/최대 절전 모드란?

최대 절전 모드는 대기 모드보다 더 많은 전원을 절약할 수 있지만 컴퓨터를 다시 사용하려면 더 많은 시간을 필요로 합니다.

컴퓨터를 다시 시작하면 컴퓨터가 전원 절약 모드가 실행될 때의 프로그램과 문서가 그대로 복원되며, LAN이나 고속 통신망을 이용하여 통신을 하는 중에는 최대 절전 모드가 실행되지 않을 수 있습니다.

간단히 대기 모드를 실행하려면

키보드의 절전 버튼을 한 번 누릅니다. 대기 모드에서는 절전 동작 표시등이 오렌지색으로 표시됩니다.

■ 대기 모드나 최대 절전 모드에서 다시 컴퓨터를 사용하려면

대기 모드에서는 마우스의 버튼이나 키보드의 키를 누르면 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

최대 절전 모드에서는 전원 버튼을 누릅니다.

셋업 프로그램 사용하기

셋업은 컴퓨터의 환경을 컴퓨터가 알 수 있도록 지정하는 환경 설정 유틸리티입니다.

셋업을 실행하려면

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 부팅화면(SAMSUNG 글자 등)이 나타나면 **F2** 키를 누릅니다. 잠시 후 셋업 화면이 나타납니다.



참고

만일 셋업 화면이 나타나지 않고 윈도우 바탕화면이 나타나면 컴퓨터를 다시 시동하여 재 반복을 합니다.

■ 셋업 화면 알아보기


BIOS 환경 설정
셋업 메뉴
메인 고급 보안 부팅 종료
BIOS 버전 xxxx.xxxxxxxx.xxxx
CPU 타입 Intel(R) Pentium(R)4
CPU 속도 x.xx GHz
시스템 버스 xxx MHz
캐쉬 메모리 xxx KB
전체 메모리 xxx MB
메모리 속도 xxx MHz
언어(Language) [한국어 (KOREAN)]
시스템 시간 [xx:xx:xx]
시스템 날짜 [20xx/xx/xx]
셋업 항목
BIOS 셋업 내용을 한국어 또는 영어로 볼 수 있습니다.
항목 도움말
부 메뉴 표시
IDE 설정
F1 도움말 ↓↑ 항목 선택 F5/F6 값 변경 F9 환경 설정 기본값
ESC 종료 ← → 메뉴선택 Enter 선택+부-메뉴 F10 저장하고 종료
변경키

■ 셋업에서는 어떤 설정을 할 수 있나?

셋업에는 다섯 가지 메뉴가 제공됩니다.

메인 메뉴	컴퓨터의 기본적인 사양을 보거나 설정을 변경할 수 있습니다.
고급 메뉴	주변 장치 등 주요 칩셋에 대한 설정을 할 수 있습니다.
보안 메뉴	비밀번호 설정 등 보안에 대한 설정을 할 수 있습니다.
부팅 메뉴	부팅 순위(CD, HDD, FDD 등)를 변경하거나 부팅에 대한 설정을 할 수 있습니다.
종료 메뉴	셋업 종료에 대한 설정을 할 수 있습니다.

■ 셋업을 변경하는 방법

셋업은 키보드를 이용하여 변경합니다.

기능		실행 방법
도움말을 보려면	**F1**	F1 키를 누릅니다.
메뉴를 이동하려면	←, →	좌, 우 화살표 키를 이용합니다.
항목을 이동하려면	↑, ↓	상, 하 화살표 키를 이용합니다.
항목의 값을 변경하려면	**<F5>, <F6>**	〈F5〉 또는 〈F6〉 키를 이용합니다. 각 항목에 관한 내용은 우측에 나타나는 도움말을 참고하세요.
부 메뉴에서 상위 메뉴로 이동하려면	**Esc**	Esc 키를 누릅니다.
초기 값으로 되돌리려면	**F9**	F9 키를 누릅니다.
변경 후 종료하려면	**F10**	F10 키를 누릅니다.

비밀번호 설정하기

비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 때 비밀번호를 확인합니다. 비밀번호는 다른 사용자로부터 컴퓨터 사용을 제한하여 컴퓨터 내의 정보나 파일을 보호할 수 있습니다.

■ 비밀번호를 설정하려면

1. 앞 페이지의 셋업 실행 설명을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 키를 눌러 **보안 메뉴**로 이동합니다.
3. **관리자 비밀번호 설정**이 선택되면 **Enter** 키를 누릅니다.
4. **새 비밀번호를 입력**란에 사용할 비밀번호를 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.



참고
비밀번호는 8자 이내의 영문이나 숫자를 사용할 수 있으며 특수문자는 사용할 수 없습니다.

5. **새 비밀번호를 확인**란에 다시 한번 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
6. **환경 설정 알림** 창에서 **Enter** 키를 누릅니다.
7. **F10** 키를 누른 후 **Enter** 키를 누릅니다.

   이제 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행하면 비밀번호를 입력해야 합니다.

참고 : **비밀번호를 3회 잘못 입력하면**
컴퓨터를 다시 시작하여 올바른 비밀번호를 입력하여야 합니다.

■ 비밀번호를 해제하려면

1. 위의 비밀번호 설정 방법의 3번 단계까지 반복합니다.
2. **현재 비밀번호**를 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.

   새 비밀번호 입력란과 **확인**란에 아무 것도 입력하지 않고 **Enter** 키를 누릅니다.

3. **환경 설정 알림** 창에서 Enter 키를 누릅니다.
4. F10 키를 누른 후 Enter 키를 누릅니다.

■ 비밀번호를 잊어버렸을 때

컴퓨터 메인 보드의 비밀번호 점퍼를 변경하여 비밀번호를 삭제해야 합니다.

1. 컴퓨터를 종료한 후 덮개를 분리합니다. (제6장의 컴퓨터 분해하기 참조)
2. 메인보드의 **비밀번호 점퍼(JP1)**를 2-3번으로 변경합니다.



3. 컴퓨터를 켭니다.

   시스템 비밀번호를 삭제했습니다.

   시스템 전원을 오프한 다음 점퍼를 원래 위치로
   되돌려 놓아야 정상 동작이 가능합니다.

   <F1>을 누르면 계속 진행하고, <F2>는 BIOS 환경설정으로 들어감.

   이라는 메시지가 나타납니다.

4. 컴퓨터를 종료한 후, 점퍼를 **원위치(1-2)** 합니다. 비밀번호가 삭제되었습니다.
5. 컴퓨터를 조립합니다.

부팅 순서 변경하기

컴퓨터의 부팅 순서는 CD 드라이브, 플로피 드라이브, 하드 드라이브 순서로 설정되어 있으나 사용자의 필요에 따라 변경할 수 있습니다.

예를 들어 하드디스크로 부팅하는 방법을 알아봅니다.

1. 앞 페이지의 셋업 실행 설명을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 키를 눌러 **부팅 메뉴**로 이동합니다.
3. ↓ 키를 눌러 **부팅 순위 정하기**로 이동하여 Enter 키를 누릅니다.
4. ↓ 키를 눌러 **하드 드라이브**로 이동합니다.
5. **F5(또는 F6)** 키를 눌러 **하드 드라이브** 항목을 맨 위로 이동시킵니다.



6. F10 키를 누른 후 Enter 키를 누릅니다. 이제 하드 드라이브로 부팅됩니다.

참고 : 메모리 스틱 장치는 부팅 기능을 지원하지 않으므로, 본 장치로는 부팅할 수 없습니다.

TV로 컴퓨터 화면을 보려면

TV를 그래픽스 카드에 연결하면 컴퓨터 화면을 TV로 볼 수 있습니다.
아래 설명을 참고하여 연결한 다음, TV에서 외부 입력 모드로 설정하면 화면이 나타납니다.

방법1. 컴퓨터와 TV에 S-VHS포트가 있는 경우

S-VHS 케이블(별도 구입)로 연결합니다.



방법2. 컴퓨터와 TV에 아날로그 모니터(15핀) 포트가 있는 경우

모니터 케이블(별도 구입)로 연결합니다.



방법3. 컴퓨터와 TV에 DVI(디지털 모니터) 포트가 있는 경우

DVI 케이블(별도 구입)로 연결합니다.



참고 : TV 스피커를 이용하려면
구입 시 제공되는 음성케이블로 연결합니다.



화면 출력 장치 두 대로 보기

nView 기능을 이용하면 모니터 두 대(또는 모니터와 TV)로 볼 수 있습니다.
연결하는 방법에는 네 종류가 있습니다.

참고 : 그래픽스 카드가 nView 기능을 지원하는 모델에서만 사용할 수 있습니다.

■ 1단계. 컴퓨터에 연결하기

방법1. 아날로그 모니터와 디지털 모니터 연결



방법2. 아날로그 모니터와 TV(S-VHS포트 이용) 연결



방법3. 아날로그 모니터와 TV(DVI 포트 이용) 연결

TV에 DVI(디지털 모니터) 포트가 있는 경우입니다.



방법4. 디지털 모니터와 TV(아날로그 모니터 포트 이용) 연결

TV에 아날로그 모니터 포트가 있는 경우입니다.



■ 2단계. nView 기능 설정하기

연결한 후 윈도우에서 아래와 같이 설정하면 두 대로 볼 수 있습니다.

1. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후, **속성**을 클릭합니다.
2. **설정** 탭을 지정한 후, **고급**을 클릭합니다.
3. **GeForce4 MX440 with AGP8X** 탭을 클릭합니다.
   왼쪽 창이 나타나면 **nView** 항목을 클릭(①)한 후, **디스플레이 감지**를 선택(②)한 다음 **원하는 nView 모드**(③)를 선택하고 **적용**(④)을 클릭합니다.



■ **표준 모드**
모니터 한대로만 출력됩니다. 현재 상태입니다.

■ **복제 모드**
동일한 화면이 출력장치 두 대에 출력됩니다.

■ **수평/수직 스팬**
하나의 화면이 출력장치 두 대에 나뉘어 출력됩니다.

■ 변경 예

복제 모드 수평 스팬 수직 스팬

4. 출력 장치 두 대에 컴퓨터 화면이 나타납니다.

참고 : **모니터 두 대(아날로그, 디지털)와 TV 3대가 연결되어 있는 경우**
3대에 동시에 출력되지 않습니다. 아날로그 모니터와 선택하는 장치, 두 대로만 출력됩니다.

출력장치를 선택하려면
위 3번 그림에서 **nView** 항목을 클릭한 후 **장치설정(E)** 〉 **출력 장치 선택**에서 TV와 디지털 디스플레이 중 하나를 선택합니다.

제16강

컴퓨터 확장하기

시스템의 성능을 향상시키기 위하여 시스템을
분해하고 확장하는 방법을 설명합니다.
컴퓨터를 확장(업그레이드)하려면 자이젠 홈페이지
(http://www.zaigen.co.kr)의 내용을 참고 바랍니다.

컴퓨터 분해하기

컴퓨터 부품을 교체하거나 확장하기 위해서는 덮개를 열어야 합니다.
컴퓨터의 형태와 내부 구조는 선택사양에 따라 달라질 수 있습니다.

주의 : 컴퓨터는 전기적인 충격에 심각한 손상을 받을 수 있으므로 분해를 하기 전에 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 또한 신체에 흐르는 미세한 정전기에도 부품이 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다.(금속 부분에 방전)

: 컴퓨터 내부는 날카로운 부분이 많아 다칠 수 있으므로 주의하기 바랍니다.
확장에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다.

: **컴퓨터를 분해할 경우에는 먼저 컴퓨터를 종료한 후 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 모뎀이 있는 경우에는 모뎀선도 반드시 분리하십시오.**
감전의 우려가 있습니다.

■ 컴퓨터 덮개를 열려면

1. 컴퓨터를 오른쪽으로 눕힙니다.

2. **밑면 커버의 랫치**를 당겨 분리합니다.



3. 왼손으로 컴퓨터를 잡고 오른손으로 밑면의 **덮개 열림 고리**를 들어 올려 몸쪽으로 1cm 가량 당깁니다.



4. 덮개를 두 손으로 잡고 위로 들어 올립니다. 덮개를 열면 **덮개 걸림쇠(스토퍼)**가 튕겨져 나옵니다.



5. 덮개를 조립하려면 **덮개 걸림쇠**를 밀어 넣어 덮개를 닫고 **덮개 고정 장치(PUSH 표시)**를 눌러 고정시킵니다.



주의

덮개를 닫을 때 손을 다치거나 부품이 손상되지 않도록 주의 하십시오.

참고

덮개가 닫히지 않을때는 덮개 고정 장치가 안쪽까지 눌러졌는지 확인 하십시오.
안쪽까지 누르지 않으면 덮개가 잘 닫히지 않습니다.

6. **밑면 커버**를 끼웁니다. 앞쪽 랫치 두 개를 먼저 끼운 후 아래 부분을 눌러 조립합니다.

■ 앞 커버를 분리하려면

1. 앞 커버 밑면의 **분리 랫치**를 화살표 방향으로 당기면서, 윗면을 아래쪽으로 살짝 누릅니다.
앞 커버가 분리됩니다.



참고

조립할 때는 위, 아래 랫치를 홈에 맞추어 끼워 결합합니다.

컴퓨터 내부 구성

참고 : 컴퓨터의 내부 구조는 선택사양에 따라 달라질 수 있습니다.



메인 보드의 구성



■ 기타 커넥터



카드를 추가하려면

컴퓨터에 확장이 가능한 슬롯이 있는지 확인한 후, 장착할 카드가 자신의 컴퓨터를 지원하는지 확인합니다.

1. 확장할 슬롯에 고정된 **브라켓을 제거**합니다.

   십자 드라이버를 홈에 끼워 바깥쪽으로 젖힌 후 좌우로 흔들면 브라켓이 분리됩니다.

2. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
3. 브라켓 **고정 나사**를 제거합니다.



4. 카드를 슬롯에 꽂고 완전히 장착되도록 누릅니다.



주의 : 만일 카드가 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않거나 카드나 메인 보드가 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다.

만약, 설치하려는 카드의 커넥터가 길어서 장착하기 힘들면
덮개를 걸림쇠에 걸치면 쉽게 카드를 장착할 수 있습니다.

5. 제거했던 고정 나사로 카드를 고정시킵니다.
6. 구입한 카드 설명서를 보고 필요한 **내부 케이블을 연결**합니다.
7. 덮개를 덮고 전원 케이블 등 **외부 케이블을 연결**합니다.
8. 컴퓨터를 켠 후, 카드 설명서를 참고하여 필요한 드라이브와 프로그램을 설치합니다.

메모리를 추가하려면

메인 보드에 확장할 메모리 소켓이 있는지 확인한 후, 자신의 컴퓨터에 사용 가능한 메모리를 준비합니다.

참고 : 이 컴퓨터에는 메모리 소켓이 4개 있으며, DDR SDRAM(DDR400) 메모리가 장착되어 있습니다. DDR 메모리를 추가할 수 있으며 동일한 DDR400 메모리로 확장하여야 DDR400의 성능을 유지할 수 있습니다.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 양쪽 메모리 소켓의 **고정 클립**을 누릅니다.



3. 메모리의 홈과 소켓의 방향을 맞추어 꽂고 완전히 장착되도록 누릅니다.
   만일 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않습니다.



참고 : 메모리 추가 시 **소켓1**(DDR1) 〉 **소켓3**(DDR3) 〉 **소켓2**(DDR2) 〉 **소켓4**(DDR4)의 순서대로 꽂아 사용하시기를 권장합니다. 이 순서로 추가해야 최대의 성능을 낼 수 있습니다.

4. 고정 클립을 세워 메모리를 고정시킵니다.
   메모리를 제거 할 경우에는 양쪽 메모리 고정 클립을 누릅니다. 메모리가 소켓에서 분리됩니다.

드라이브 교체/추가하기

이 컴퓨터에는 하드디스크 드라이브와 CD 드라이브가 1개씩 설치되어 있으며, 하드 드라이브를 1개 더 설치할 수 있는 공간이 있습니다.

참고 **메인보드의 드라이브 연결 커넥터 알아보기**

메인보드에는 드라이브 종류에 따라 연결할 수 있는 병렬과 직렬 드라이브 커넥터가 다음과 같이 제공됩니다.



병렬 주 드라이브 커넥터(Primary)
: 하드 드라이브 Master와 Slave 2개 연결 가능

병렬 보조 드라이브 커넥터(Secondary)
: CD 드라이브 Master와 Slave 2개 연결 가능
단, 이 컴퓨터에는 CD 드라이브를 추가할 공간이 없으므로 1개만 장착할 수 있습니다.

직렬 주/보조 드라이브 커넥터
: 직렬 주/보조 드라이브 1개씩 연결 가능

• 직렬 하드 드라이브는 최근에 나온 타입입니다.

하드 드라이브를 교체하려면

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 하드 드라이브 케이블을 분리한 후, 하드 드라이브 브라켓을 고정하고 있는 **나사 2개**를 제거합니다.



3. 하드 드라이브 브라켓을 **1cm가량** 위쪽으로 들어 올린 후, 안쪽으로 밀어 빼냅니다.



4. 하드 드라이브 브라켓에서 양쪽 2개씩의 나사를 풀어 **기존 하드 드라이브**를 제거하고 **새로운 하드 드라이브**를 장착한 후, **나사 4개**로 고정시킵니다.



5. 새로운 하드 드라이브의 **점퍼를 Master로 설정**한 후에 하드 드라이브 브라켓을 장착하고 **나사 2개**로 고정시킵니다. (하드 드라이브 설명서 또는 라벨 참고)

6. **신호 케이블**과 **전원 케이블**을 연결합니다.



7. **컴퓨터 덮개**를 조립한 후, 구입한 하드 드라이브 설명서를 참고하여 필요한 설정을 합니다.

참고 **직렬 하드 드라이브로 교체할 경우**
86페이지의 〈직렬 하드 드라이브를 추가할 경우〉의 설명을 참고하여 교체하고 셋업의 설정을 변경합니다.

하드 드라이브를 추가하려면

이 컴퓨터에는 하드 드라이브가 1개 장착되어 있으며, 추가로 하드 드라이브를 하나 더 장착할 수 있습니다. 하드 드라이브에는 병렬과 직렬 타입이 있으므로, 원하는 타입을 선택하여 추가하세요.

현재 병렬 드라이브가 1개 장착되어 있으므로, 여기서는 병렬 드라이브 기준으로 추가하는 방법을 설명합니다. 직렬 하드 드라이브 추가방법은 86페이지를 참고하세요.

1. 컴퓨터를 옆으로 눕힌 후 **덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 추가하려는 하드 드라이브의 점퍼를 **슬레이브(Slave)**로 설정합니다. (하드 드라이브 설명서 또는 라벨 참고)
3. 기존 하드 드라이브에 연결된 **신호 케이블**과 **전원 케이블**을 분리합니다.
4. 하드 드라이브 브라켓을 고정하고 있는 **나사 2개**를 제거합니다.



5. 하드 드라이브 브라켓을 1cm가량 위쪽으로 들어 올린 후, 안쪽으로 밀어 빼냅니다.



6. 브라켓에 있는 **랫치 4개**를 아래로 당겨 뺍니다.



7. 랫치 공간에 추가할 하드 드라이브를 넣고, 랫치 나사 홈에 맞추어 위, 아래 **나사 4개**로 고정합니다.



8. 추가한 하드 드라이브에 **신호 케이블(Slave 부분)**과 **전원 케이블**을 연결한 후에 기존 하드 드라이브에 **신호 케이블(Master 부분)**과 **전원 케이블**을 연결합니다.



예) 80핀 케이블



SYSTEM(파란색)
메인 보드의 주 하드 드라이브

SLAVE(회색)
Slave 드라이브 연결

MASTER(검정색)
Master 드라이브 연결

9. 하드 드라이브 브라켓을 장착한 후 나사 2개로 브라켓을 고정합니다.



10. 케이블을 정리하고 **컴퓨터 덮개**를 닫습니다.
케이블이 정리되어 있지 않으면 덮개를 닫을 때 걸릴 수 있습니다.

참고 : **직렬 하드 드라이브를 추가할 경우**

1. 앞의 설명 1번~7번까지 동일하게 합니다.
2. 기존 하드 드라이브에 **전원 케이블**과 **신호 케이블(Master)**을 연결합니다.
3. 새로운 직렬 하드 드라이브에 전원공급장치에 연결되어 있는 전원 케이블을 연결하고, **직렬용 신호 케이블**을 하드 드라이브와 메인보드의 **직렬 드라이브 커넥터**에 연결합니다. (직렬 드라이브 커넥터 위치는 81페이지 참고)
   - 직렬용 신호 케이블은 끝 모양이 'ㄱ'자 형태인 것을 사용자가 구입하셔야 되며, 'ㄱ'자 쪽을 메인보드에 연결하여야 됩니다. 그렇지 않을 경우 추가한 하드 드라이브가 장착되지 않습니다.
4. 연결이 끝나면 컴퓨터 덮개를 닫습니다.
5. 새로운 직렬 하드 드라이브를 인식할 수 있도록 **셋업에서 설정을 변경**하여야 합니다.
   1) 컴퓨터를 켜서 **F2** 키를 눌러 셋업을 실행합니다. (셋업 실행방법은 64페이지 참고)
   2) **메인 메뉴**에서 ↓ 키를 눌러 **IDE 설정** 항목으로 이동한 후 **Enter** 키를 누릅니다.
   3) **IDE 모드 설정** 항목에서 운영체제 종류에 따라 다음과 같이 설정합니다.
      - 윈도우XP와 윈도우2000일 경우 : **확장모드**를 선택합니다.
      - 윈도우Me, 윈도우98, 윈도우NT일 경우 : **호환모드**를 선택한 후 드라이브 연결상태에 따라 **호환모드 종류**를 선택한 후 **Enter** 키를 누릅니다.

호환모드 종류	메뉴 설명
모드1	직렬 주/보조 드라이브 2개만 인식할 수 있습니다.
모드2	병렬 주/보조 드라이브 4개만 인식할 수 있습니다.
모드3	병렬 주 드라이브(Master,Slave) 2개와 직렬 주/보조 드라이브 2개만 인식할 수 있습니다. 병렬 보조 드라이브는 인식하지 못합니다.
모드4	병렬 보조 드라이브(Master,Slave) 2개와 직렬 주/보조 드라이브 2개만 인식할 수 있습니다. 병렬 주 드라이브는 인식하지 못합니다.

   4) **F10** 키를 눌러 셋업을 저장한 후 종료합니다.
   설정이 완료되었으므로 추가한 하드 드라이브를 인식합니다.

CD 드라이브를 교체하려면

CD 드라이브를 새로운 드라이브로 교체하는 방법을 알아봅니다.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. **전원케이블**과 **신호케이블**, **사운드출력케이블**을 분리합니다.

3. CD 드라이브 브라켓을 고정하고 있는 **나사 2개**를 풀어 브라켓을 분리합니다.



4. 브라켓 윗면에 있는 나사 2개를 분리합니다.

5. 새로운 CD 드라이브의 **점퍼를 Master로 설정**한 후 브라켓에 끼워 나사 2개로 고정합니다.

6. CD 드라이브 브라켓을 윗면에 밀착시킨 후 오른쪽면 중간 홈에 **걸림쇠**를 걸어줍니다.



7. CD 드라이브 브라켓을 **나사 2개**로 고정시킵니다.
8. **전원케이블**과 **신호케이블**, **사운드출력케이블**을 끼웁니다. (앞 페이지 2번 그림 참고)

CPU를 교체하려면

주의 : **CPU를 분리할 경우**
방열판과 CPU는 열전달 물질로 붙어 있습니다.
무리하게 분리하면 CPU가 손상될 수 있으므로 컴퓨터를 충분히 사용하여 CPU에서 발생하는 열로 열전달 물질을 녹인 후에 분리하십시오.

1. **컴퓨터 덮개**를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. **냉각팬 전원 케이블**을 분리합니다.
3. **냉각팬 고정 클립**의 손잡이 부분을 누르면서 바깥쪽으로 젖혀 분리합니다.



4. **냉각팬**과 **방열판**을 분리합니다. (위 그림 참고)
5. **CPU 고정 바**를 왼쪽으로 약간 밀면서 직각으로(90°) 세운 후, CPU를 들어냅니다.



6. 새로운 CPU로 교체합니다.
CPU를 삽입할 때는 소켓과 CPU 핀의 위치를 일치시켜야 합니다.



소켓의 핀 구멍이 없는 부분과 CPU의 ◀표시 부분을 맞추어 끼웁니다.

7. **CPU 고정 바**를 고정시키고 **방열판**과 **냉각팬**을 결합합니다.
8. **냉각팬 고정 클립**의 한쪽을 끼운 후, 손잡이 부분을 눌러 고정시킵니다.
같은 방법으로 나머지 하나의 클립도 고정시킵니다.
9. **냉각팬 전원 케이블**을 연결합니다. CPU 교체가 완료되었습니다.

제7장

문제 해결하기

컴퓨터가 제대로 동작하지 않을 때
문제를 해결하고 컴퓨터를 복원하는 방법을 설명합니다.

문제가 발생했나요?

컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않을 때는 다음 순서대로 해결해 보세요.

1. 컴퓨터 연결상태 확인하기

모니터, 프린터, 스피커, 전원 케이블 등 주변장치들이 컴퓨터와 제대로 연결되었는지 확인하세요.

2. 바이러스 검사하기

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ Norton AntiVirus ▶ Norton AntiVirus 2002를 클릭합니다.



3. 문제 해결 도우미(Magic Doctor) 사용하기

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ Magic Doctor ▶ Magic Doctor를 클릭합니다.

4. 윈도우 도움말 이용하기

시작 ▶ **도움말 및 지원**을 클릭합니다.



5. 프로그램 재설치하기

시스템 소프트웨어 CD를 이용하여 문제가 발생한 **프로그램**과 **드라이버**를 다시 설치해 봅니다.

해결이 되지 않으면 **시스템 복원 CD**를 이용하여 **윈도우**를 다시 설치합니다.



시스템 소프트웨어 CD 화면



시스템 복원 CD 화면

참고 : **컴퓨터의 오류를 방지하려면**
자주 컴퓨터 관리 프로그램을 이용하여 컴퓨터의 상태를 최적의 상태로 유지하기 바랍니다.
(제5장의 컴퓨터 관리하기 참고)

문제 해결 도우미(Magic Doctor) 사용하기

매직 닥터는 컴퓨터에 문제가 발생했을 경우에 사용자가 컴퓨터의 상태를 진단하고 해결할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ Magic Doctor ▶ Magic Doctor를 클릭합니다.

삼성컴퓨터 온라인 도움을 받을 수 있습니다.

문제가 발생한 드라이버와 응용 프로그램을 다시 설치할 수 있습니다.

해결 및 진단 항목


MAGIC DOCTOR
Welcome to Samsung Computer Internet Support Center
MagicDoctor
&Support
사용자 시스템에 설치된 장치 드라이버 정보입니다
문제를 사용자 스스로 해결 할 수 있으며 필요에 따라 전문 상담원의 도움을 받을수 있습니다
직접 전문 상담원과 연결하여 채팅과 Remote Access를 통해 문제를 해결 할 수 있습니다

인터넷 A/S 화면

참고 : 인터넷 A/S와 업데이트는 통신이 가능한 상태에서만 사용할 수 있습니다.

: **인터넷 A/S란?**

삼성컴퓨터 자이젠 홈페이지로 연결되어 등록된 FAQ 항목을 볼 수 있으며 상담원과 실시간 채팅을 통해 발생한 문제를 해결할 수 있는 온라인 매직 닥터입니다.

■ 직접 문제를 해결하려면

1. **해결 및 진단 항목**에서 문제가 발생한 항목을 클릭합니다.

   예를 들어 디스플레이를 클릭합니다.

2. **진단** 단추를 클릭하여 자가 진단을 실시합니다.



3. 발생한 문제점과 관련된 내용을 선택하면 해결 방법이 나타납니다. 화면의 설명을 따라 해결합니다.

   만약 진단 결과로 해결되지 않으면 예상되는 문제 항목을 찾아서 해결합니다.

소프트웨어 재 설치하기

사용중인 프로그램이 제대로 동작하지 않는다면 시스템 소프트웨어 CD를 이용하여 문제가 발생한 프로그램을 다시 설치할 수 있습니다. 만약 다시 설치한 후에도 문제가 해결되지 않는다면 해당 장치 드라이버를 다시 설치해 봅니다.

참고 : CD에 포함되어 있는 드라이버와 프로그램 종류는 D:\ReadMe.htm 파일에 제공됩니다. (D:\는 CD드라이브가 D:드라이브일 경우를 가정합니다.)

■ 시스템 소프트웨어 CD 실행 방법

시스템 소프트웨어 CD를 CD 드라이브에 넣으면 자동으로 초기 화면이 나타납니다.

■ 드라이버 설치 방법

1. 초기 화면에서 **드라이버 설치**를 클릭합니다.
2. 원하는 드라이버를 선택하고 **설치**를 클릭합니다.

■ 프로그램 설치 방법

1. 초기 화면에서 **프로그램 설치**를 클릭합니다.
2. **프로그램 설치** 화면에서 표준설치를 클릭합니다. (표준설치를 권장합니다.)



표준 설치 : 처음 구입 시 설치된 상태로 자동으로 설치됩니다.
사용자 설치 : 프로그램 설치 위치를 변경하거나 기타 설정을 변경할 수 있습니다.

Windows XP 재 설치하기

시스템에 에러가 발생하여 윈도우가 정상적으로 동작하지 않거나 하드디스크를 교환하였을 경우에는 시스템 복원 CD를 이용하여 윈도우 XP를 다시 설치할 수 있습니다.

주의

- 복원 CD로는 윈도우 XP만 재 설치할 수 있습니다. 처음 구입 시 상태로 구성하려면 복원 CD로 윈도우를 설치한 후에 시스템 소프트웨어 CD를 이용하여 디바이스 드라이버와 프로그램을 설치하여야 합니다.
- 윈도우를 재 설치하면 하드디스크 내의 데이터(파일, 프로그램등)가 삭제될 수 있습니다. 중요한 데이터는 반드시 백업해 두십시오. 삼성전자는 데이터 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.

■ 윈도우를 재 설치하려면

1. 시스템 복원 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. 초기 화면이 나타나면 **표준 설치**를 클릭합니다.
   (표준설치를 권장합니다. 표준설치를 선택하면 5, 7번 과정이 나타나지 않습니다.)

표준 설치 : 하드 디스크에 저장되어 있는 데이터를 보존하면서 윈도우를 설치합니다.
단, Windows 폴더 아래에 있는 개인적인 데이터는 삭제될 수 있으므로 백업을 하여야 합니다.

사용자 설치 : 하드디스크 파티션을 변경하거나 포맷 등을 한 후에 윈도우를 설치할 수 있습니다.
설정에 따라 하드 디스크의 내용이 모두 삭제될 수 있으므로 주의합니다.

시스템 도구 : 윈도우의 시스템 도구 기능을 사용할 수 있습니다.
(내 시스템의 정보 보기, 시스템 복원 기능 사용하기, 드라이버 롤백 기능 설명 등)

3. **표준 설치**에 대한 설명이 나타납니다. 예를 클릭합니다.
설치가 시작되며 잠시 후 컴퓨터가 재시동됩니다.

4. 재시동이 되면서 Press any key to boot from CD 메시지가 나타나면 그대로 둡니다. 잠시 후 파티션 설정 화면이 나타납니다.
파티션을 변경하지 않으려면 **<Enter> 키**를 누릅니다.


Windows XP Professional 설치
다음 목록은 이 컴퓨터의 현재 파티션과 분할되지 않은 공간을 나타냅니다.
목록에서 항목을 선택하려면 위/아래 화살표 키를 사용하십시오.
선택한 항목에 Windows XP를 설치하려면, 〈Enter〉 키를 누르십시오.
분할되지 않은 공간에 파티션을 만들려면, 〈C〉 키를 누르십시오.
선택한 파티션을 지우려면, 〈D〉 키를 누르십시오.
9586 MB 디스크 0 (atapi 0번 버스의 ID 0) [MBR]
C: 파티션1 [FAT32] 9590MB (9046MB 사용 가능)
ENTER=설치 D=파티션 삭제 F3=끝내기

참고 **파티션 설정이란?**
하드 드라이브를 하나의 영역이나 여러 개의 영역으로 분할하는 기능입니다. 파티션을 변경하면 하드 디스크의 내용이 모두 삭제되므로 주의합니다.

5. 파일 시스템(포맷)을 선택합니다.
현재 파일 시스템을 유지하려면 **<Enter> 키**를 누릅니다.


Windows XP Professional 설치
다음 파티션에 Windows XP를 설치합니다.
파티션: C: 파티션1 [FAT32] 9590MB (9046MB 사용 가능)
드라이브: 9586 MB 디스크 0 (atapi 0번 버스와 ID 0) [MBR]
위/아래 화살표 키를 사용하여 원하는 파일 시스템을 선택한 후 〈Enter〉 키를 누르십시오. 다른 파티션에 Windows XP를 설치하려면, 〈Esc〉 키를 누르십시오.
파티션을 NTFS 파일 시스템으로 포맷 (빠른 포맷)
파티션을 NTFS 파일 시스템으로 포맷
파티션을 NTFS로 변환
현재 파일 시스템을 유지 (아무 변화 없음)
ENTER=계속 ESC=취소

참고 **포맷이란?**
하드 드라이브를 초기화하는 작업으로 하드 디스크의 내용이 모두 삭제되므로 주의합니다.

6. 윈도우를 설치할 폴더를 선택합니다.
이전 Windows를 삭제하고 현재 폴더에 설치하려면 **<L>키**를 누릅니다.


Windows XP Professional 설치
주의: Windows가 설치되어 있는 Windows 폴더가 이미 존재합니다.
설치를 계속하면, 현재 설치된 Windows에 덧씌웁니다.
모든 파일과 하위 폴더, 사용자 계정, 응용 프로그램,
보안 정보, 바탕 화면 설정이 삭제됩니다.
"내 문서" 폴더 또한 삭제될 수 있습니다.
이전 Windows를 삭제하고 현재 폴더에 설치하려면,
〈L〉키를 누르십시오.
다른 폴더를 사용하려면, 〈ESC〉 키를 누르십시오.
설치를 종료하려면, 〈F3〉 키를 누르십시오.
L=삭제 ESC=다른 폴더 F3=끝내기

참고 : 다른 폴더를 사용하려면...를 선택하면 새로운 윈도우 폴더가 생성되며 듀얼 부트가 되므로 주의합니다.

7. Windows XP 설치 마법사가 나타나면 화면의 안내에 따라 설치를 계속합니다.
설치가 완료되면 컴퓨터가 재시동됩니다.

Windows XP
Windows XP Professional 설치
Windows XP 설치 마법사 시작
이 마법사는 사용자 컴퓨터에 Windows XP를 설치합니다.
Windows XP를 올바르게 설치하기 위해서는 사용자에 대한 컴퓨
터에 관한 정보를 수집해야 합니다.
[다음]을 클릭하면 설치를 계속합니다.
< 뒤로(B)
다음(N) >

8. 재시동이 되면서 Press any key to boot from CD 메시지가 나타나면 그대로 둡니다. 윈도우 설치가 완료되었으므로 복원 CD를 꺼낸 후에 시스템 소프트웨어 CD를 이용하여 디바이스 드라이버와 프로그램을 설치합니다.

■ 윈도우가 실행되지 않을 경우에는

윈도우가 실행되지 않을 경우에는 복원 CD로 부팅을 한 후에 윈도우를 설치할 수 있습니다. 복원 CD로 부팅을 하면 사용자 설치만 할 수 있으며 표준설치는 할 수 없습니다.

1. 시스템 복원 CD를 넣고 컴퓨터를 켭니다.
2. 화면에 다음과 같은 메시지가 나타나면 키보드의 아무 키나 누릅니다.



참고 : 이 메시지는 CD 드라이브의 부팅 순위가 첫 번째로 설정되어 있어야 나타납니다. 메시지가 나타나지 않는다면 사용설명서의 **부팅 순서 변경하기** 설명을 참고하여 **CD 드라이브를 첫 번째 순서로 변경**합니다.

3. 잠시 후 파티션 설정 화면이 나타납니다. 설치방법은 앞쪽의 윈도우 재 설치 설명을 참고합니다.

Q & A

컴퓨터 사용 중 궁금한 사항은 매직 닥터에서 해결할 수 있습니다. 컴퓨터 시동이나 기타 내용은 다음 항목에서 찾아 보세요.

컴퓨터를 켤 때

Q **'Operating system not found' 라는 메시지가 나타날 때**

하드 드라이브의 연결이나 셋업 설정이 잘못되어 있을 경우 나타나므로 해당 항목을 확인하세요.

A1 하드 드라이브의 신호케이블과 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

A2 셋업에서 하드 드라이브를 제대로 인식하는지 확인합니다.

셋업에서 메인메뉴의 주 IDE 마스터 항목은 자동으로 인식하도록 설정되어 있습니다.

만일 하드 드라이브를 제대로 인식하지 못한다면 하드 드라이브 설명서를 참고하여 주 IDE 마스터 항목을 설정해 주십시오.

A3 하드 드라이브의 점퍼 설정이 제대로 되어 있는지 확인합니다.

A4 하드 드라이브의 운영체제가 손상되었습니다. 윈도우를 재설치 하십시오.

Q **'<F1>을 누르면 계속 진행하고 <F2>는 설치로 돌아감' 이라는 메시지가 나타날 때**

A 셋업의 설정과 시스템 환경이 맞지 않습니다. 시스템 환경에 맞도록 설정하여야 합니다.

1. 제5장을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 〈F9〉 키를 눌러 환경 설정 확인 창이 나타나면 〈예〉를 선택하고 〈Enter〉키를 누릅니다.

   만약, 추가한 장치가 있다면 그 장치와 관련된 항목을 다시 설정합니다.
3. 〈F10〉 키를 눌러 환경 설정 확인 창에서 〈예〉를 선택하고 〈Enter〉 키를 누르면 재시동됩니다.

Q ‘CMOS Checksum error‘ 라는 메시지가 나타날 때

A 메인보드의 CMOS 백업 배터리가 소모됐을 때 발생할 수 있습니다. ‘컴퓨터 분해하기’를 참고하여 똑같은 배터리로 교체한 후에 시스템 환경에 맞게 셋업을 변경해 줍니다.

Q 안전모드로 부팅될 때

참고 : **안전모드란?**
부팅 시 문제가 있을 경우 시스템의 설정값을 윈도우 기본값으로 부팅되므로 일부 기능을 사용할 수 없습니다.

A1 윈도우를 정상적으로 종료하지 않았을 때 발생할 수 있습니다.

컴퓨터를 종료할 때에는 시작 〉 컴퓨터 끄기 메뉴를 이용하여 종료합니다.

A2 시스템 환경을 제대로 인식하지 못했을 때 발생할 수 있습니다.

1. 안전모드로 부팅합니다.
2. 제5장의 컴퓨터 관리하기의 하드디스크 오류 검사(디스크 검사)를 실행합니다.
3. 컴퓨터를 재시동하면 정상적으로 윈도우 화면이 나타납니다.

A3 장치에 이상이 있는지 확인합니다.

1. 시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지관리 〉 시스템을 클릭합니다.
2. 하드웨어 탭에서 장치관리자를 클릭하여 이상이 발생한 장치의 드라이버를 다시 설치합니다.

컴퓨터를 끌 때

Q 컴퓨터가 종료되지 않을 때

A 윈도우에서 정상적으로 종료되지 않을 때에는 전원버튼을 눌러 끌 수 있습니다. 단, 전원버튼에 절전기능이 설정되어 있으면 전원버튼을 5초 이상 눌러야 컴퓨터가 종료됩니다.

이 때에는 컴퓨터를 다시 켜면 디스크 검사가 실행됩니다.

윈도우 / 화면 관련

Q 프로그램 사용 중에 컴퓨터 동작이 안될 때

A1 사용 중인 프로그램에 오류가 발생하였습니다.

〈Ctrl〉,〈Alt〉, 〈Del〉 키를 눌러 [Windows 작업 관리자]창에서 작업 끝내기를 클릭합니다.

A2 윈도우 오류가 발생한 경우에는 컴퓨터를 재시동 하여야 합니다.

전원버튼을 눌러 컴퓨터를 재시동합니다.

Q 모니터 화면이 나타나지 않을 때

A1 모니터의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.

A2 모니터 신호케이블이 컴퓨터 뒷면에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

A3 모니터 화면 밝기를 조정해 보십시오.

마우스 / 키보드 관련

Q 마우스가 동작하지 않을 때

A1 컴퓨터 뒷면의 마우스 포트에 제대로 연결되었는지 확인합니다.

USB 타입은 USB 포트 아무 곳에나 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.
PS/2 타입은 PS/2 마우스 포트에 연결한 후 컴퓨터를 재시동해야 사용할 수 있습니다.

A2 장치관리자에서 마우스 항목을 삭제한 후 재부팅을 합니다.

1. 시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지관리 〉 시스템을 클릭합니다.
2. 하드웨어 탭에서 장치관리자 〉 마우스 및 기타 포인팅 장치를 클릭하여 하위에 나타나는 마우스 항목을 제거합니다.
3. 컴퓨터를 다시 시작하여 커서가 제대로 움직이는지 확인합니다.

Q 키보드 입력이 되지 않을 때

A1 컴퓨터 뒷면의 키보드 포트에 제대로 연결되었는지 확인합니다.

USB 타입은 USB 포트 아무 곳에나 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.
PS/2 타입은 PS/2 키보드 포트에 연결한 후 컴퓨터를 재시동해야 사용할 수 있습니다.

A2 키보드의 〈Num Lock〉 키를 여러 번 눌러보면서 Num Lock LED에 불이 들어오고 꺼지는지 확인합니다.
제대로 동작되지 않으면 시스템이 다운 된 것이므로 재부팅을 해야 합니다.

절전 모드 관련

Q 절전모드 상태에서 USB 장치를 연결 할 경우

A 절전모드 상태에서 USB 장치를 연결하면 화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다. USB 장치는 정상 작동 상태에서 연결하여야 합니다.

Q 절전모드에서 나온 후 USB 장치가 제대로 동작되지 않을 때

A 이 경우에는 USB 장치를 뺐다가 다시 연결합니다.

Q 도스 창 실행 중에 절전모드에 들어갔다가 나올 때 화면이 제대로 나타나지 않을 때

A 〈Alt〉와 〈Tab〉키를 동시에 눌러 주면 화면이 나타납니다.

Q 확장 카드나 장치를 추가하였을 경우 ACPI (전원관리 제어) 절전모드가 실행되지 않을 때

A 추가한 확장 카드나 장치의 ACPI 지원 여부를 확인하십시오.

지원하지 못할 경우에는 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원 옵션**을 실행하여, **전원 구성표에서 '시스템 대기모드'의 값을 '사용 안함'**으로 설정해야 합니다.

Q 응용 프로그램이나 게임을 사용할 경우 ACPI (전원관리 제어) 절전모드가 실행되지 않을 때

A 응용 프로그램이나 게임의 ACPI 지원 여부를 확인하십시오.

지원하지 못할 경우에 절전모드를 실행하려면 응용 프로그램이나 게임을 종료하여야 합니다.

또는 **시작 > 제어판 > 성능 및 유지 관리 > 전원옵션**을 실행하여, 전원 구성표에서 **'시스템 대기모드'의 값을 '사용 안함'**으로 설정해야 합니다.

Q 초절전 모드 사용 시 주의사항은?

A 이 컴퓨터는 최신 전원관리 기술인 초절전 모드(S3) 기능을 지원합니다.
초절전 모드란 컴퓨터의 전원이 꺼진 상태와 유사한 전력을 소비하는 상태를 말하며, 다음 사항을 주의하여야 합니다.

초절전 모드 상태에서는 전원 플러그를 빼지 마십시오.
초절전 모드(S3) 기능은 전원 플러그가 꽂혀 있는 상태에서만 지원됩니다.

Q 옵션카드나 주변기기 추가 시 초절전 모드가 지원되지 않을 경우

A 일부 옵션 카드 및 주변기기 등이 초절전 모드(S3) 기능을 완전히 지원하지 않을 수 있습니다. 이때는 시스템 셋업 프로그램의 고급 메뉴에서 전원 또는 기타 환경 제어 항목을 자동(S1/S3)에서 일반 절전(S1)으로 변경합니다. 셋업 프로그램 들어가는 방법은 제4장의 셋업 프로그램 사용하기를 참고하시기 바랍니다.

Q 초절전 모드(S3) 기능을 지원하지 않는 게임 및 프로그램을 사용할 경우

A 최신 전원관리 기술인 초절전 모드(S3) 기능을 지원하지 않는 일부 게임이나 응용 프로그램이 있을 수 있습니다. 이때 절전 모드로 들어가려면 먼저 프로그램을 종료한 후 실행하도록 합니다.

통신 관련

Q 외장형 USB 무선 랜 장치를 사용할 경우 AP에 접속 시 보안 경고 표시가 나타날 때(아래 그림)

A AP에 암호가 걸려 있지 않으면 무선 네트워크는 보안이 되지 않습니다.

그러므로 경고문을 읽고 접속을 원하면, **'보안이 되지 않더라도 선택된 무선 네트워크에 연결 허용'**을 선택한 후 **연결** 단추를 클릭하여 접속합니다.


무선 네트워크 연결 2
다음 무선 네트워크를 사용할 수 있습니다. 무선 네트워크에 액세스하려면 목록에서 네트워크를 선택한 다음 [연결]을 클릭하십시오.
사용할 수 있는 무선 네트워크(N):
manual
101
mvArchive
이 무선 네트워크는 보안이 되지 않습니다. 네트워크 키(WEP)가 인증이나 데이터 암호화에 쓰이지 않기 때문에, 이 네트워크로 보내진 데이터가 무단 액세스 당할 수 있습니다.
보안이 되지 않더라도 선택된 무선 네트워크에 연결 허용(M)
네트워크에 연결하는 데 문제가 있으면 [고급]을 클릭하십시오.
고급(A)...
연결(C)
취소

참고 : 암호 기능을 사용하려면 AP의 네트워크 암호키가 설정되어 있어야 됩니다. 암호 설정은 AP 관리 담당자에게 문의하십시오.

Q 구내선을 사용하는 데 전화가 안 걸릴 때

A 전화기에서 9번을 눌러 외선 번호와 연결되는 사설 교환기(키폰 교환기 포함)를 사용한다면 전화걸기 전에 다음 명령을 주고 사용하여야 합니다.
(또는 모뎀 초기화 명령에 추가 하십시오.)

- ATX3 명령을 주고 사용합니다.
- 또한 외부통화를 위해 9번을 사용하는 경우 전화걸기 명령 ATDT 이후에 9를 넣어주어야 됩니다. (예: ATDT9,3679-1433)
- 만약 01411, 01421, 01433 등 0으로 시작하는 번호만 전화걸기가 되지 않으면 사설교환기에서 시외통화를 하지 못하도록 막아 놓은 것이므로 교환기 담당자에게 문의 하십시오.

USB 2.0 포트 관련

이 컴퓨터에 내장된 USB 포트는 USB 2.0 버전을 지원합니다.

USB 2.0은 USB 1.1(12Mbit/s)에 비하여 약 40배(480Mbit/s)의 빠른 속도로 동작하여 기존의 IEEE1394에서 많이 사용한 A/V 관련 장치와 2nd HDD, CD-RW 등의 고속 전송을 필요로 하는 장치를 사용하는데 적합합니다.

Q USB 2.0지원 PC에 USB 1.1 장치를 장착하면?

A 동작이 가능합니다. 이러한 경우에는 USB 1.1 규격인 12Mbps로 동작합니다.

USB 2.0의 고속 속도를 제대로 즐기려면 USB 2.0 지원 PC에 USB 2.0 장치를 사용하여야 합니다.

Q 현재 구입할 수 있는 USB 2.0 장치는 어떤 것들이 있습니까?

A 현재 출시된 제품으로는 저장장치, CD-RW, Scanner 등과 같은 제품이 있습니다.

앞으로 여러 업체에서 각종 디지털 기기 제품을 출시 할 예정이어서 USB 2.0의 활용 범위는 점점 높아질 것입니다.

기 타

Q CD 드라이브를 인식하지 못할 때

A1 CD 드라이브와 메인보드 간에 신호케이블과 전원케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

A2 CD-ROM 드라이브 뒷면의 Master / Slave / CS의 점퍼가 제대로 설정되어 있는지 확인합니다.

Q Windows Media Player 동작 중에 화면 보호기가 실행되었다가 복원하면 비디오 창이 나타나지 않을 때

A 이 경우는 Windows의 특성으로서 Windows Media Player를 종료하였다가 다시 실행하면 정상적으로 동작합니다.

Q 새로운 하드 드라이브로 교체했을 때

A 새로운 하드 드라이브가 포맷이 되어있지 않으면 시스템 복원 CD로 부팅하여 하드 드라이브를 파티션 한 후에 포맷을 하여야 합니다.

포맷이 끝나면 계속해서 윈도우를 설치합니다.

윈도우 설치가 완료되면 소프트웨어 CD를 이용하여 필요한 드라이버와 프로그램을 설치합니다.

(소프트웨어 재설치하기, Windows XP 재설치하기 참고)

Q 삼성 모니터 / 프린터를 설치할 경우

A 설치하려는 삼성 모니터와 프린터 드라이버가 Windows XP에 내장되어 있지 않을 경우에 모니터나 프린터를 연결하면 자동으로 PreInstall 프로그램이 실행되어 드라이버를 설치해 줍니다.

단, Windows를 다시 설치한 경우에는 PreInstall 프로그램이 동작하지 않으므로 드라이버를 다시 설치할 경우에는 모니터나 프린터 구입 시에 제공받은 설치 CD를 이용하여 설치하여야 합니다.

Q 게임 실행이 잘 동작하지 않거나 소리/음악에 잡음이 나올 때

A1 **윈도우를 다시 설치한 경우에는 CD 드라이브의 설정을 DMA로 변경하십시오.**

CD 드라이브가 보조 IDE 컨트롤러의 Master로 설정(기본 장착)된 경우의 예를 설명합니다.

1. 시작 〉 제어판 〉 성능 및 유지 관리 〉 시스템을 클릭합니다.
2. 하드웨어 탭 〉 장치 관리자 단추를 클릭합니다.
3. IDE ATA/ATAPI 컨트롤러를 두 번 클릭 〉 보조 IDE 채널을 두 번 클릭합니다.
4. 고급 설정 탭 〉 장치 0의 전송 모드 항목을 DMA로 변경합니다.

A2 **오디오 재생의 하드웨어 가속을 조절해 보세요.**

1. 시작 〉 제어판 〉 사운드, 음성 및 오디오 장치 〉 스피커 설정 변경을 클릭합니다.
2. 볼륨 탭 〉 스피커 설정의 고급 단추를 클릭합니다.
3. 성능 탭을 클릭한 후 하드웨어 가속 항목을 조절해 봅니다.

부록

MAGIC STATION
MAGIC STATION
MAGIC STATION
MAGIC STATION

부록

시스템 사양, 기타 정보를 설명합니다.

컴퓨터 사양

컴퓨터의 기본 사양에 대해 알아봅니다. 제품 사양은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다.

구 분	사 양	기 타
CPU	Intel Pentium 4μPGA-478 FSB 800 2.4 ~ 3.2GHz	(선택사양)
캐쉬 메모리	512KB	CPU에 내장
메인 메모리	DDR400 DDR SDRAM 256/512/1024MB	(선택사양)
시스템 Chipset	Intel i82865PE + Intel i82801EB(ICH5)	
하드 드라이브(HDD)	ATA 100 /60/80/120/160GB	(선택사양)
CD 드라이브	DVD(16배속)	(선택사양)
	CD-RW/DVD-ROM Combo(48배속 / 40배속)	(선택사양)
	DVD-RW(DVD-R: 2배속, DVD-RW:1배속)	(선택사양)
그래픽스 카드	SVB-3631-64D, 메모리:64MB, Chipset:GeForce4 MX440-8X	
내장 오디오	STAC9752 Codec	(메인보드 내장)
PVR 카드	SME-100E (TV MPEG2 encoding 카드)	
IEEE 1394	SFW-1100A3 Connector (앞면: 4Pin / 뒷면: 6Pin)	
확장 슬롯	1 AGP / 3 PCI	
포트	뒷면: 1 직렬 / 1 병렬 / 4 USB / 2 PS/2 / 2 IEEE 1394(6Pin) / 1 LAN / 2 S/PDIF / 1 마이크 / 1 스피커 / 1 라인 입력	
	앞면: 2 USB / 1 헤드폰 /1 마이크 / 1 IEEE 1394 / 1 Video In / 1 S-Video In / 1 IR-Out / 2-Audio In L/R / 1 메모리 스틱 슬롯	
크기	가로 145 x 세로 379 x 높이 336mm (받침대 제외)	
중량	9 Kg	
사용환경	사용 온도 : 5°C ~ 35°C	
	사용 습도 : 30% ~ 80% RH	
작동 전압	AC 200-240 V	
주파수	60MHz	
입력 전압	AC 200-240 V	
입력 전류	5.0A / 2.5A	
출력 전압	±12V, +5V +3.3V, +5V SB	

참고 : **정확한 컴퓨터 사양을 알려면**

- 컴퓨터 구입시에 참고한 카탈로그를 이용합니다.
- 시작 〉 도움말 및 지원 〉 도구 〉 내 컴퓨터 정보를 클릭합니다. 오른쪽에 나타나는 항목을 클릭하면 내 컴퓨터의 정보를 볼 수 있습니다.

참고 : CD 드라이브의 배속은 모델에 따라 다르며, 기능 향상으로 예고없이 변경될 수도 있습니다.

기타 정보

저작권

이 설명서의 저작권은 삼성전자 주식회사에 있습니다. 이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로도 재생산하거나 전송할 수 없습니다.

이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

데이터의 손실은 제조업체에서 보증되지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

등록 상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표입니다.

MagicStation, 매직스테이션은 삼성전자의 등록상표입니다.

Intel, Pentium / Celeron은 Intel 사의 등록상표입니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows는 Microsoft사의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

전자파 적합 등록 안내 (Class B)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.



삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.